

Wichtige Tastenkombinationen

Twinox-Adresse ändern	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Config & Test</i> drücken2. I/F Menü wählen3. I/F Select: TWINAX oder AUTO einstellen4. Den Menüpunkt ADDRESS ansteuern5. Die gewünschte Adresse wählen und sichern
T&D-Test	<p>A) Tasten 4&6 beim Einschalten drücken</p> <p>B) <ol style="list-style-type: none">1. <i>Config. & Test</i> drücken2. <i>Test</i> Menü wählen3. Test 3 wählen und mit START aktivieren</p>
Konfigausdruck	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Config. & Test</i> drücken2. <i>Test</i> Menü wählen3. Test 1 wählen und mit START aktivieren
Selbsttest	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Config. & Test</i> drücken2. <i>Test</i> Menü wählen3. Test 2 wählen und mit START aktivieren
Hexdump	<p>A) <ol style="list-style-type: none">1. <i>Config. & Test</i> drücken2. <i>Test</i> Menü wählen3. Test 4 wählen und mit START aktivieren</p> <p>B) <ol style="list-style-type: none">1. <i>Config. & Test</i> drücken2. <i>Help</i> Menü wählen3. <i>Buffer Print</i> wählen</p>
Papierstausensor aktivieren/deaktivieren.	<ol style="list-style-type: none">1. Beim Einschalten die 3. & 5. Taste drücken2. <i>Select</i> wählen. <i>TEAR</i> wechselt zu <i>REAR</i>. b. Für Bottom Feed Sensor nochmals <i>Select</i> betätigen. <i>REAR</i> wechselt zu <i>BOTTOM</i>.3. <i>SENSOR</i> Taste betätigen: <i>ON>OFF</i>: SENSOR aktiv <i>OFF>ON</i>: SENSOR inaktiv4. Mit <i>EXIT</i> Menü verlassen.