



Wichtige Tastenkombinationen

Wichtige Tastenkombinationen	
Konfigausdruck	1. Beim Einschalten ONLINE drücken und warten bis alle Lampen kurz aufleuchten. 2. Papier einführen
Konfigurationsmenü	1. Beim Einschalten LQ drücken und warten bis alle Lampen kurz aufleuchten. 2. Weißes A4-Papier einführen. ⇒ Alle LEDs P1, P2,... leuchten konstant. 3. Mit PROGRAM auswählen: P1, P2... AN : Ausdruck aller Formulare P1, P2... AUS : Hardwarekonfiguration P1 AN : Programm P1 P2 AN : Programm P2 4. LQ drücken, um Ausdruck zu starten. Bei der erstgenannten Option werden 3-5 Seiten gedruckt! 5. Felder gewünschter Werte schwarz - z. B. mit einem Edding-Stift - ausfüllen. 6. Ausgefülltes Konfigpapier einlegen ⇒ Drucker liest Werte ein.
Konfigmenü - Ende	Drucker ausschalten
Hexdump - An	Beim Einschalten EJECT (40B) bzw. LOAD/PARK (40C/40T/30FB) gedrückt halten bis alle Lampen kurz aufleuchten
Hexdump - Aus	Drucker ausschalten
Justagemenü (vert. & horizontal)	Beim Einschalten PROGRAM drücken. Ist der Drucker bereit, ein leeres A4-Blatt einlegen.