

Austausch der Druckkopfmaske

(Bestellnummer 78399160-001)

1. Entfernen Sie alle Aufsätze, das Farbband und den vorderen Traktor
2. Entfernen Sie die 6 Gehäuseschrauben (2 vorne, 2 hinten, je 1 rechts und links) und ziehen Sie das Gehäuse komplett ab.
3. Schieben Sie den Schlitten nach rechts und entfernen Sie die obere Andruckschiene (78399635-002).

Der Schlitten läuft auf 2 Achsen. Die kleinere, direkt hinter dem Bedienfeld verlaufende Achse ist zu entfernen:

4. A) Altdrucker mit Bodenblech

- Die oberen Schrauben für die Achse entfernen.
- Die unteren Schrauben für das Bodenblech entfernen, dabei auf Unterlegscheiben achten.
- Links die Halterungsschraube für den Sensorsockel lösen.
- Das Bodenblech nach unten drücken und die Achse herausheben

B) Neudrucker ohne Bodenblech

Auf der rechten Seite befindet sich wahrscheinlich eine schwarze Kappe mit weißem Punkt. Diesem Punkt gegenüber befindet sich auf dem Metall ein zweiter weißer Punkt. Beim Zusammenbau sind diese später wieder in gleiche Position zu bringen.

- Die Schrauben für die Achse entfernen und die Achse herausheben.

5. Entfernen Sie die alte Farbbandmaske incl. etwaiger Klebereste. Kleben Sie die neue Maske auf. Farbbandmaske und Klebefolie sind kodiert durch eine abgeschnittene Ecke, für die ein entsprechendes Pendant am Schlitten existiert.

6. Bauen Sie den Drucker wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten