

## SIGNUM 2000

---

### Vertikale Justage

Sollte es notwendig sein, die Vertikalität von Linien nachzujustieren, weil der Ausdruck zu schwimmen scheint oder Barcodes nicht lesbar sind, ist wie folgt vorzugehen:

1. **Papier parken!!! (NICHT VERGESSEN).**
2. Drucker ausschalten.
3. Die Tasten ONLINE und PITCH gleichzeitig drücken, den Drucker einschalten und warten bis BOOT RAM TEST in der Anzeige erscheint.
4. Tasten loslassen und die Frage **SINGLE?** mit JA beantworten, indem auf die Taste unter dem YES (**LOAD**-Taste) für ca. 1 - 2 Sek. gedrückt wird. Das lange Drücken ist notwendig, um ein sicheres Erkennen der gedrückten Taste zu gewährleisten.
5. Die angezeigten Testnummern solange mit NO beantworten (**FONT** drücken), bis TEST 16 erscheint. Diesen Test mit YES (**LF** drücken) aktivieren.
6. Die Meldung FRICTION OPEN bzw. FRICTION CLOSE kann durch Drücken einer beliebigen Taste quittiert, die anschließende Frage **CHANGE IT?** mit NO beantwortet werden.
7. Von vorne wird nun Endlospapier (13 Zoll breit) zugeführt, und es erfolgt ein Probeausdruck mit den aktuellen Parametern.
8. Wenn Sie mit dem Ausdruck nicht zufrieden sind, beantworten Sie die Frage **STORE?** mit NO und verändern anschließend durch Drücken von + oder - den angezeigten Wert. Gehen Sie bitte in Einer- oder Zweierschritten vor, um sich an den besten Ausdruck vorzutasten. Erfahrungsgemäß liegt das optimale Ergebnis zwischen +2 und -2. Nach der Änderung des Wertes ist die Taste unter **VERT** zu drücken, wodurch ein erneuter Ausdruck erfolgt.
9. Schritt 8 solange durchführen, bis das Ergebnis akzeptabel ist. Dann die Frage **STORE?** mit YES beantworten.
10. TEST 17 wird angeboten. END selektieren und Drucker anschließend ausschalten.