

Wichtige Tastenkombinationen

Wichtige Tastenkombinationen	
Konfigausdruck	<ol style="list-style-type: none">1. Papier laden2. Drucker ausschalten3. Beim Einschalten LOAD/PARK drücken
Drucktest	<ol style="list-style-type: none">1. Papier laden2. Drucker ausschalten3. Beim Einschalten LINE FEED drücken
Drucktest - Abbruch	Bei Verwendung von Endlospapier ist zum Abbruch des Selbsttests der Drucker auszuschalten.
Hexdump	<ol style="list-style-type: none">1. Papier laden2. Drucker ausschalten3. Beim Einschalten FORM FEED drücken
Hexdump - Ende	Drucker ausschalten
Benutzermenü	<ol style="list-style-type: none">1. Drucker in WARTE-Zustand versetzen (ONLINE drücken)2. SHIFT drücken3. ONLINE (SET UP) drücken
Konfig.-Menü	Beim Einschalten ONLINE drücken
Vertikale Justage	<ol style="list-style-type: none">1. Papier laden2. Drucker ausschalten3. Beim Einschalten FORM FEED & LINE FEED drücken4. Von den 15 Druckmustern mit ↑ oder ↓ den besten Ausdruck wählen und mit EXIT bestätigen.