

Überprüfung, ob Nadeln fehlen

Läßt die Qualität des Ausdrucks zu wünschen übrig, ohne daß dies durch Maßnahmen wie einen veränderten Abstand zwischen Druckkopf und Papier zu beheben wäre, sollte überprüft werden, ob eventuell eine oder mehrere Nadeln fehlen. Es ist dabei wie folgt vorzugehen:

1. Papier parken!!! (NICHT VERGESSEN).

b. Vorne **breites** Endlospapier einspannen.

2. Drucker ausschalten.

3. Die Tasten ONLINE und PITCH gleichzeitig drücken, den Drucker einschalten und warten bis BOOT RAM TEST in der Anzeige erscheint.

4. Tasten loslassen und die Frage SINGLE? mit JA beantworten, indem auf die Taste unter dem YES (**LOAD**-Taste) für ca. 1 - 2 Sek. gedrückt wird. Das lange Drücken ist notwendig, um ein sicheres Erkennen der gedrückten Taste zu gewährleisten.

5. Die angezeigten Testnummern solange mit NO beantworten (**FONT** drücken), bis TEST 14 erscheint. Diesen Test mit YES (**LF** drücken) aktivieren.

6. Die Meldung FRICTION OPEN bzw. FRICTION CLOSE kann durch Drücken einer beliebigen Taste quittiert, die anschließende Frage CHANGE IT? mit NO beantwortet werden.

7. Von vorne wird nun Papier zugeführt und es erfolgt der Standardausdruck, der bis zu einer Minute dauert.

8. Nach dem Druck und dem Vorschub des Papierees ist die Testdruckseite abzureißen und eine beliebige Taste zu drücken, damit das Papier wieder geparkt wird.

9. TEST 15 wird angeboten. END auswählen und den Drucker anschließend ausschalten.

Jede Nadeln wird durch eine kleine schwarze Linie, die aus einem quadratischen, schwarzen Block herausragt, dargestellt. Fehlt diese Linie irgendwo komplett, ist voraussichtlich die entsprechende Nadel defekt.

Tritt der Fehler nach Reinigung des Druckkopfs mit Alkohol oder mit Druckkopfreiniger - vorsichtig abtupfen - weiterhin auf, ist der Druckkopf zu tauschen.