



**4051 / 4051N plus**  
**4056 / 4056N plus**

# **Benutzerhandbuch**



# Informationen zu den Compuprint Produkten

**Vielen Dank** für Ihre Wahl eines **10200** Druckers.

*Unsere Drucker genießen seit Jahren Anerkennung für ihre Qualität und Leistungen. Ihr neuer Drucker ist ein verlässliches Arbeitsgerät, und wird Ihnen sehr nützlich sein. Die Drucker sind kompakt und können in jede Arbeitsumgebung einfach eingefügt werden. Sie verfügen über verschiedene Eigenschaften und Funktionen, die dem hohen technologischen Niveau der Drucker mit dem Compuprint Markenzeichen entsprechen.*

*Um die Druckleistungen über längere Zeit aufrecht zu halten, hat Sferal wwt spezifische Verbrauchsmaterialien für jeden Druckertyp mit Compuprint Markenzeichen entwickelt (Farbbandkassetten für Punktmatrixdrucker, Toner und OPCs für Laserdrucker, Tintenbehälter für Tintenstrahldrucker usw.), um sichere, einfache und qualitativ hohe Druckergebnisse zu erzielen.*

*Sferal wwt empfiehlt, nur Original-Verbrauchsmaterialien mit Compuprint Markenzeichen mit der entsprechenden Originalverpackung und dem Hologramm zu verwenden. Auf diese Weise können das Qualitätsniveau und die in den Spezifikationen angegebenen Leistungen erhalten bleiben. Außerdem werden alle Probleme vermieden, die durch nicht garantierte Verbrauchsmaterialien auftreten können, wie z.B. eine generelle Verschlechterung der Druckqualität und oft auf Verkürzung des Produktlebens aufgrund von ungleichmäßigem Verbrauch von Druckkopf, OPCs und anderen Teilen des Druckers.*

*Sferal garantiert ihre Produkte nicht nur in Hinsicht auf die Leistungen, sondern prüft sie auch auf internationale Standardvorschriften, d.h. es werden*

- *keine krebserregende Materialien und*
- *nicht brennbare Kunststoffteile verwendet;*
- *andere internationale Standards sind beachtet.*


*Sferal rät ihren Kunden ab, Produkte zu verwenden, die nicht diesen Sicherheitsnormen entsprechen. Kontaktieren Sie die Sferal oder Ihren Verkäufer, um die Original-Verbrauchsmaterialien mit dem Compuprint Markenzeichen zu erhalten, die mit dem silbernen Hologramm.*

---

# Sicherheitshinweise

- A. Entfernen Sie nie eine Druckerabdeckung, es sei denn, dass dies zur Installierung eines Zubehörs notwendig ist.**
- B. Bewahren Sie die Druckerabdeckungen sorgfältig auf, da diese erneut installiert werden müssen, falls Sie sich entscheiden sollten, ein Zubehörteil abzunehmen.**

Aus Sicherheitsgründen sollten die folgenden Druckerbereiche abgedeckt sein:



Die oben gezeigten Aussparungen müssen stets durch deren Abdeckung geschützt sein, wenn die entsprechende Vorrichtung nicht installiert ist. Vermeiden Sie während des Drucks jeglichen Kontakt mit den Innenseiten der Ablage und führen Sie keine Gegenstände in die Aussparungen oder Getriebe ein.

# FCC Notes

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver to outlets on different circuits.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited. The length of the parallel interface cable must be 3 meters (10 feet) or less. The length of the serial interface cable must be 15 meters (50 feet) or less

## Canadian D.O.C. Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emission from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des communications du Canada.

## EWG-Vorschrift

Dieses Gerät entspricht der Vorschrift EWG/89/392 (der Rauschdruck, nach ISO 7779 Norm gemessen, überschreitet nicht den Pegel von 70 dBA).

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheitshinweise</b> .....	iii	Die Druckermenüs verlassen .....	38
<b>FCC Notes</b> .....	iv	Einschaltungsmenü.....	38
<b>Canadian D.O.C. Radio Interference Regulations</b> .....	iv	Das Einschaltungsmenü aufrufen.....	39
<b>EWG-Vorschrift</b> .....	iv	Programm-Menü .....	53
<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	v	Das Programm-Menü aufrufen .....	53
<b>Den Drucker kennen lernen</b> .....	1	<b>Papier laden</b> .....	<b>65</b>
Druckerfunktionen .....	1	Papierspezifikationen.....	65
4051/4051N plus Drucker .....	1	Endlospapier .....	65
4056/4056N plus Drucker .....	2	Einzelblatt .....	66
Den Drucker auspacken.....	3	Einzelblätter .....	67
Druckerteile .....	4	Einzelblätter laden .....	67
4051/4056 plus Modelle - Vorderansicht.....	4	Endlospapier.....	70
4051/4056 plus Modelle - Vorderansicht.....	5	Endlospapier einlegen .....	70
Alle Modelle - Hinteransicht .....	6	Endlospapier parken.....	76
<b>Den Drucker installieren</b> .....	<b>7</b>	Von Endlospapier auf Einzelblätter umschalten .....	77
Wahl des Standortes .....	7	Einstellung des oberen Randes .....	78
Montage des Druckers.....	8	Ausrichten der Abreißzeile.....	79
Installation der Farbbandkassette.....	8	<b>Druckerwartung und Fehlerbehebung</b> .....	<b>80</b>
Papierstütze (nur Druckermodelle 4051/4056 plus) ....	13	Den Drucker reinigen .....	80
Anschluss an den Rechner .....	15	Die Farbbandkassette ersetzen .....	81
Parallele Verbindung .....	15	Ausdruck des Druckertests.....	83
Serielle Verbindung .....	16	Fehlerbehebung.....	83
Softwaretreiber-Auswahl.....	17	<b>Zusatzrichtungen</b> .....	<b>86</b>
Netzanschluss.....	18	LAN-Verbindung.....	86
<b>Auswahl der Sprache</b> .....	<b>20</b>	Der Einzelblatteinzug (nur 4051/4056 plus Modelle) .....	87
<b>Den Drucker konfigurieren</b> .....	<b>21</b>	Den Einzelblatteinzug auspacken.....	87
Beschreibung des Bedienfeldes .....	21	Den Drucker vorbereiten .....	88
Displaymeldungen.....	21	Montage des Einzelblatteinzugs .....	91
Kontrollanzeigen.....	26	Papiereigenschaften.....	97
Funktionstasten .....	27	Papier laden .....	99
Akustische Meldevorrichtung.....	36	Den Einzelblatteinzug reinigen.....	106
<b>Druckermenüs</b> .....	<b>37</b>	Den Einzelblatteinzug entnehmen .....	106
Die Druckermenüs aufrufen .....	37	Fehlerbehebung.....	108
Durchlaufen der Druckermenüs.....	37	<b>Druckerspezifikationen</b> .....	<b>109</b>

# Den Drucker kennen lernen

## Druckerfunktionen

### 4051/4051N plus Drucker

#### Gemeinsame Eigenschaften

- 9 Nadel-Druckkopf
- Standarddruck bei 480 Zeichen/Zoll und Letter Quality Schönschriftdruck bei 120 Zeichen/Zoll
- Emulationen: IBM Proprinter XLIII, EPSON FX Series (ESC/P)
- Hochauflösender Graphikdruck (240 x 144 Punkte/Zoll)
- Bedienfeld mit einem Display von 16 Zeichen (Liquid Cristal Display), drei Kontrollanzeigen und acht Funktionstasten
- Einfache Einstellung der Druckerfunktionen durch Bedienfeldmenü und Software-Befehle
- Druck der meistverbreiteten Strichcodes
- Plug & Play-Fähigkeit für Windows 95/98/2000®
- Bidirektionale IEEE 1284 parallele Schnittstelle. Serielle RS-232/C und RS-422/A Schnittstelle.

#### Eigenschaften des 4051 plus Druckers

- 136 Druckspalten
- Automatischer Einzelblatteinzug (Zusatz) zur Handhabung von größeren Mengen von Einzelblättern. Das Endlospapier kann durch den Einzelblatteinzug geführt werden
- Optionale Ethernet 10/100 Base-T Schnittstelle, die zusammen mit der seriellen Schnittstelle im Drucker installiert sein kann.

#### Eigenschaften des 4051N plus Druckers

- 100 Druckspalten

# 4056/4056N plus Drucker

## Gemeinsame Eigenschaften

- 24 Nadel-Druckkopf
- Standarddruck bei 480 Zeichen/Zoll und Letter Quality Schönschriftdruck bei 133 Zeichen/Zoll
- Emulationen: IBM Proprinter XL24E, XL24E AGM, EPSON LQ 1050/2550 (ESC/P)
- Hochauflösender Graphikdruck (360 x 180 Punkte/Zoll)
- Bedienfeld mit einem Display von 16 Zeichen (Liquid Cristal Display), drei Kontrollanzeigen und acht Funktionstasten
- Einfache Einstellung der Druckerfunktionen durch Bedienfeldmenü und Software-Befehle
- Druck der meistverbreiteten Strichcodes
- Plug & Play-Fähigkeit für Windows 95/98/2000®
- Bidirektionale IEEE 1284 parallele Schnittstelle. Serielle RS-232/C und RS-422/A Schnittstelle.

## Eigenschaften des 4056 plus Druckers

- 136 Druckspalten
- Automatischer Einzelblatteinzug (Zusatz) zur Handhabung von größeren Mengen von Einzelblättern. Das Endlospapier kann durch den Einzelblatteinzug geführt werden
- Optionale Ethernet 10/100 Base-T Schnittstelle, die zusammen mit der seriellen Schnittstelle im Drucker installiert sein kann.


## Eigenschaften des 4056N plus Druckers

- 100 Druckspalten

# Den Drucker auspacken


Mit dem Druckerhandbuch sind die folgenden Teile in der Druckerverpackung enthalten:

**Eventuelle Beschädigungen dem Lieferanten melden.**




Papierstütze  
(nur Druckermodelle 4051/4056 plus)

CD-ROM




Farbbandkassette  
Schwarzes Farbband  
(3 Mio Zeichen)




Netzkabel

# Druckerteile


## 4051/4056 plus Modelle - Vorderansicht



## 4051N/4056N plus Modelle - Vorderansicht



## Alle Modelle - Hinteransicht



# Den Drucker installieren

## Wahl des Standortes

Bei der Wahl des Standortes für den Drucker müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

- Beim Abstand zwischen Drucker und Rechner die Länge des Kabels berücksichtigen.
- Die Stellfläche muss fest, glatt und stabil sein.
- Der Drucker muss vor direkter Sonnenstrahlung, Kälte, Wärme Staub und Feuchtigkeit geschützt sein (vgl. "[Druckerspezifikationen](#)").
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Druckers befinden und leicht erreichbar sein.
- Die Netzsteckdose muss für den Stecker des Druckers angebracht sein und die Stromverbindung muss den für den Drucker angegebenen Werten entsprechen.

Nachdem der Standort ausgewählt wurde, den Drucker installieren und sicherstellen, dass um ihn herum genügend Platz für die Bedienung gelassen wurde.



# Montage des Druckers

## Installation der Farbbandkassette


**Die Farbbandkassette sollte bei ausgeschaltetem Drucker eingesetzt werden.**

Wenn die Farbbandkassette jedoch bei eingeschaltetem Drucker eingesetzt wird, muss der Drucker offline sein (Anzeige `Wait`, die `READY` Kontrollanzeige leuchtet nicht).


1. Die Druckerabdeckung öffnen. Dazu auf die beiden Druckknöpfe auf der Vorderseite der Abdeckung drücken und Abdeckung anheben.
  - Für die Modelle 4051N plus oder 4056N plus wird die Abdeckung nicht abgenommen, sondern nur angehoben.




2. Wenn zum ersten Mal eine Farbbandkassette eingesetzt wird, die Plastikklappen von der Druckerwalze entfernen.




3. Die Papierstärkeneinstellung in Richtung Druckervorderseite ziehen, um das Einlegen der Farbbandes zu erleichtern.



4. Die neue Farbbandkassette auspacken und den Halter (1), der das Farbband blockiert, entfernen. Das Farbband mittels des Spannknopfes (2) nachspannen.




5. Das Farbband (1) zwischen Druckkopf (2) und Farbbandführung (3) einführen. Die Kassette über den Druckkopfwagen (4) legen.




**Die beiden Stifte auf den Seiten der Kassette müssen sich über den beiden Halteklammern des Druckerwagens befinden.**

6. Die Farbbandkassette vorsichtig herunterdrücken, bis sie einrastet (2) und dabei das Farbband mittels des Spannknopfes (1) nachspannen.




7. Den Spannknopf in der Richtung des Pfeils drehen, um das Farbband nachzuspannen.




8. Die Druckerabdeckung wieder aufsetzen: die Haken (1) der Abdeckung in die entsprechenden Aussparungen (2) einsetzen, dann die Druckerabdeckung auf den Drucker auflegen und sicherstellen, dass sie einrastet.

- Für die 4051N plus oder 4056N plus Modelle, die Abdeckung zum Schließen einfach herunterklappen.



9. Die Papierstärkeneinstellung in Richtung Druckerrückseite drücken, und gemäß Papiertyp einstellen:

- Wenn ein Einzelblatt geladen wird, den Hebel ganz in Richtung Druckerhinterseite bewegen.
- Wenn Mehrfachsätze geladen werden, den Hebel erst in Richtung Druckerrückseite bewegen, dann für jede Kopie 1 Position in Richtung Druckervorderseite bewegen.
- Wenn mehrere Kopien mit Kohlepapier geladen werden, den Hebel erst in Richtung Druckerrückseite bewegen, dann für jede Kopie 2 Position in Richtung Druckervorderseite bewegen.



Nun kann für den ersten Ausdruck Papier eingelegt werden (vgl. **„Ausdruck des Druckertests“** weiter unten in diesem Kapitel). Wenn das Druckbild nicht den Erwartungen entspricht, den Walzenandruckhebel verstellen.

**Beim Druck auf Mehrfachsätze die Anweisungen befolgen, um Beschädigungen des Druckkopfes zu vermeiden.**


## Papierstütze (nur Druckermodelle 4051/4056 plus)

Die Papierstütze ist nur für die Druckermodelle 4051plus oder 4056plus verfügbar. Um sie zu installieren, wie folgt vorgehen:

**Die Papierablage ist in der Druckerschachtel enthalten. Sicherstellen, dass die Papierablage in der richtigen Richtung eingesetzt wird. Von der Druckerseite aus die folgenden Schritte ausführen.**


1. Den Stift auf der linken Seite der Papierablage in die Aussparungen neben dem Papierzuführungsschacht einsetzen.

In der Abbildung wird die Rückseite des Druckers gezeigt, damit der Stift der Papierablage und die Aussparung im Druckerchassis sichtbar sind. Aus diesem Grund befindet sich die linke Seite der Papierablage rechts.




- Die Papierablage nach vorne biegen und den Stift auf der anderen Seite in die entsprechende Aussparung einsetzen.

Die Papierablage hat zwei Einstellungen: bei Benutzung von Einzelblättern wird sie aufgestellt (A); bei Benutzung von Endlospapier wird sie umgelegt (B).



- Um die Papierablage umzulegen, nach hinten anheben und vorsichtig nach unten klappen (A), bis sie auf dem Drucker aufliegt. Um die Papierablage aufzustellen, in Richtung Druckerrückseite ziehen und anheben, bis sie einrastet (B).



# Anschluss an den Rechner


Dieser Drucker kann mittels einer der beiden verfügbaren Schnittstellen mit dem Rechner verbunden werden. Die Schnittstellenstecker befinden sich auf der Druckerrückseite.

- Eine parallele bidirektionale IEEE1284 Schnittstelle
- Eine RS-232C/422A Schnittstelle

**Bevor das Schnittstellenkabel verbunden wird sicherstellen, dass der Drucker und der Rechner ausgeschaltet sind.**


## Parallele Verbindung

Das eine *parallele Schnittstellenkabel* auf der Druckerrückseite einstecken. Die Haken an beiden Seiten der Buchse am Stecker feststecken.



## Serielle Verbindung

Das *serielle Schnittstellenkabel* auf der Druckerrückseite einstecken. Die beiden Schrauben auf dem Stecker festziehen.



## Softwaretreiber-Auswahl

Es ist nun notwendig, den Drucker für die Applikationssoftware zu installieren. Der Installationsvorgang hängt von der Rechnerumgebung ab:

Die Anweisung in der *liesmich* Datei auf dem CD-ROM befolgen.

In einer Windows® 95/98/2000 Umgebung entspricht der Drucker den Plug&Play Eigenschaften.

**Die Druckertreiber für alle Compuprint Drucker stehen an der Internet Adresse**

**<http://www.de.compuprint.net/drivers/>**


# Netzanschluss

**Überprüfen, dass der Netzstrom der auf der Rückseite des Druckers angegebenen Netzspannung entspricht. Wenn die vorhandene Netzspannung davon abweicht, Drucker nicht benutzen und Händler konsultieren.**


**Immer eine geerdete Steckdose verwenden.**

Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Druckers befinden und leicht erreichbar sein.


1. Überprüfen, dass der Netzschalter auf der linken Seite der Druckers eingestellt ist, wie in der Abbildung gezeigt ist (Drucker aus). Das Netzkabel auf der Druckerrückseite einstecken.



2. Das andere Ende des Netzkabels in eine Netzsteckdose einstecken.



3. Auf die vom Pfeil gezeigte Seite des Druckers drücken, um den Drucker einzuschalten. Der Druckkopf bewegt sich und hält ca. 17 cm von der linken Seite des Druckers entfernt an. Die Kontrollanzeigen leuchten kurz auf.



**Jedes Mal, wenn der Drucker ausgeschaltet wird, mindestens 3 Sekunden warten, bevor er wieder eingeschaltet wird.**

# Auswahl der Sprache

Die Meldungen auf dem Display können in zwei Sprachen angezeigt werden: Englisch (Voreinstellung) und Italienisch. Um die gewünschte Sprache einzustellen, wie folgt vorgehen:

1. Das Einschaltungs Menü aufrufen:

- Sicherstellen, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- Während des Einschaltens des Druckers die PROGRAM Taste betätigen. Nach der Initialisierung erscheint die folgende Anzeige:

INSTALLATION

2. Die → Taste betätigen, um die Funktion auszuwählen.

3. Die ↓ Taste betätigen, bis die Anzeige für die Auswahl der Sprache erscheint.

LANGUAGE

4. Die → Taste betätigen, um die Funktion auszuwählen. Die folgende Anzeige erscheint:

\* English

Das Symbol ‘ \* ’ zeigt an, dass der angezeigte Wert eingestellt ist. In diesem Fall ist es die Voreinstellung.

5. Die → Taste betätigen, um den Wert einzustellen.


6. Die PROGRAM Taste betätigen, um das *Einschaltungs Menü* zu verlassen. Die Meldungen erscheinen sofort in der eingestellten Sprache.

# Den Drucker konfigurieren

## Beschreibung des Bedienfeldes

Das Bedienfeld besteht aus einem Display, Kontrollanzeigen und Tasten:

- *Display:* erscheinen verschiedene Meldungen, die sich hauptsächlich auf Druckerfunktionen beziehen.
- *Kontrollanzeigen:* geben den Betriebsstatus an.
- *Tasten:* durch Betätigen der Tasten kann der Zustand des Druckers verändert werden.



## Displaymeldungen

Die Displaymeldungen können in drei verschiedene Gruppen unterteilt werden:

STATUSMELDUNGEN

beschreiben den aktuellen Druckerstatus.

KONFIGURIERUNGS-MELDUNGEN

erscheinen während der Konfigurierung des Druckers. Vgl. "[Druckermenüs](#)" weiter unten in diesem Handbuch.

FEHLERMELDUNGEN

zeigen Druckerfehler an.

## Normale Druckeranzeige

Nachdem der Drucker eingeschaltet wird, erscheint die Anzeige 405x plus, der Druckerzustand (Ready, Wait, Busy, Quiet), die aktuelle Makro (M1, M2, M3, M4) und die ausgewählte Emulation (IBM XLIII oder EPSON FX für den 4051/4051N plus Drucker und IBM XL 24E, IBM XL 24E AGM oder EPSON LQ für den 4056/4056N plus Drucker) wie folgt:

Ready	M1-EPS
-------	--------

Die folgende Aufzählung beschreibt die Status- und Fehlermeldungen in alphabetischer Reihenfolge:

1.Enable path SS 2.Remove paper	Wird angezeigt wenn der Papierweg Manual, Bin 1 oder Bin 2 ausgewählt ist, aber das Papier nicht geladen werden kann. Die Position des Papierwegauswahlhebels überprüfen (muss für die Einzelblätter in Richtung Druckerrückseite eingestellt sein).
1.Tear-off paper 2.Remove paper	Angezeigt, wenn das Endlospapier nicht geparkt werden kann, weil es zu lang ist. Das gedruckte Papier abreißen und erneut die PARK Taste betätigen.
2. Park paper	Wird angezeigt, wenn das Papier nicht richtig geparkt wurde.
4051 plus oder 4051N plus oder 4056 plus oder 4056N plus	Diese Anzeige erscheint sofort nach dem Einschalten des Druckers und zeigt an, dass der Drucker initialisiert wird und die Einschaltungswerte gesetzt werden. Der Druckkopf bewegt sich in seine Anfangsposition. Die Verbindung mit dem Rechner ist unterbrochen und der Drucker kann keine Daten empfangen. Die READY Kontrollanzeige leuchtet nicht.
Bin 1	Wird angezeigt, wenn der erste Papierbehälter des Einzelblatteinzugs ausgewählt ist (nur 4051/4056 plus Drucker).
Bin 1/2	Wird angezeigt, wenn der erste und zweite Papierbehälter des Einzelblatteinzugs ausgewählt ist (nur 4051/4056 plus Drucker).

Bin 2	Wird angezeigt, wenn der zweite Papierbehälter des Einzelblatteinzugs ausgewählt ist (nur 4051/4056 plus Drucker)..
Buffer cleared	Wird angezeigt, wenn der Eingabepuffer gelöscht wurde (alle gespeicherten Daten werden gelöscht).
Call Service	Wird mit einer Fehlermeldung angezeigt, wenn es ratsam ist, den Kundendienst zu benachrichtigen.
Carriage error	Wird bei einem nicht behebbaren Wagenfehler angezeigt. Der Druckerwagen bewegt sich nicht richtig. Es erscheint die Anzeige Carriage Error und die Kontrollanzeige READY blinkt. Das Farbband überprüfen.
Check connection	Wird im Fall eines DSR, DCD oder CTS Signalfehlers angezeigt.
Check interface	Wird im Fall eines Überlaufs des Eingabepuffers angezeigt.
Check its moving	Wird im Fall eines Druckerwagenfehlers angezeigt.
Check line	Wird im Fall eines Kommunikationsfehlers angezeigt.
Comm. failure	Wird im Fall eines Kommunikationsfehlers angezeigt.
Data lost	Wird im Fall eines Überlaufs des Eingabepuffers angezeigt.
Enable path FF	Diese Meldung erscheint, sobald vom Manual Papierweg zum Fanfold Papierweg übergegangen wird. Den Papierwegauswahlhebel auf Endlospapier einstellen.
Enable path SS	Diese Meldung erscheint auf dem Display sobald vom Fanfold Papierweg zum Manual Papierweg übergegangen wird. Den Papierwegauswahlhebel aus Einzelblatt einstellen.

Fanfold	Eine der Anzeigen, die bei Betätigen der PATH (Shift Funktion). Taste erscheinen. Die SHIFT Taste betätigen, um das Laden des Endlospapiers einzustellen.
Fanfold thru ASF	Eine der Anzeigen, die bei Betätigen der PATH (Shift Funktion). Taste erscheinen. Die SHIFT Taste betätigen, um das Laden des Endlospapiers einzustellen, wenn der Einzelblatteinzug installiert ist (nur 4051/4056 plus Drucker).
Initializing	Wird angezeigt, wenn der Drucker gerade eingeschaltet wurde.
Invalid keypress	Eine falsche Taste wurde betätigt.
Labels	Eine der Anzeigen, die bei Betätigen der PATH (Shift Funktion) Taste erscheinen. Die SHIFT Taste betätigen, um das Laden von Endlospapier mit Etiketten einzustellen.
Load	Wird angezeigt, wenn das Papier im Drucker zuende ist.
Loading paper	Wird angezeigt, wenn das Papier geladen wird (Endlospapier oder Einzelblatt).
Manual	Eine der Anzeigen, die bei Betätigen der PATH (Shift Funktion) Taste erscheinen. Die SHIFT Taste betätigen, um das Laden von Einzelblättern einzustellen.
NVM changed	Wird angezeigt, wenn neue Daten in den NVM Speicher geladen wurden.
Parking paper	Allgemeine Statusmeldung während des Parkens des Papiers.
Press any button	Allgemeine Anweisung zum Betätigen einer Taste.
Press Park	Anweisung zum Betätigen der PARK Taste.
Printer failure	Wird angezeigt, wenn ein Fehler während der Initialisierung erkannt wurde.

Printing test	Wird angezeigt, wenn der Druckertest gedruckt wird.
Processing	Allgemeine Anzeige, die angibt, dass auf des Ende einer Verarbeitung des Druckers gewartet werden muss.
Quiet --- OFF	Wird angezeigt, wenn der leise Druck nicht eingestellt ist.
Quiet --- ON	Wird angezeigt, wenn der leise Druck eingestellt ist.
READY M1-EPS	Wird angezeigt, wenn der Drucker Daten zum Ausdruck empfangen kann.
Release button	Allgemeine Anweisung zum Loslassen einer Taste.
Remove paper	Wird angezeigt, wenn das Papier nicht richtig ausgeworfen wurde.
Self-test	Wird während des Druckertests angezeigt. Der Druckertest wird durch Betätigen der ON LINE Taste während des Einschaltens des Druckers aufgerufen. Der Drucker kann keine Daten empfangen, die READY Kontrollanzeige leuchtet nicht. Durch erneutes Betätigen der ON LINE Taste wird der Druckertest gestoppt.
Serial I/F error	Wird im Fall eines DSR, DCD oder CTS Signalfehlers angezeigt.
Shift	Wird angezeigt, wenn die Shift Funktion durch Betätigen der SHIFT Taste aufgerufen wird.
Stand-by	Wird angezeigt, wenn der Drucker im Stand-by Zustand ist.
Top cover open	Wird angezeigt, wenn die Druckerabdeckung offen ist.
Wait M1-EPS	Wird angezeigt, wenn der Drucker nicht drucken kann. Die READY Kontrollanzeige leuchtet nicht.

## Kontrollanzeigen

---

READY	Leuchtet	Wenn der Drucker Daten für den Druck empfangen kann.
	Blinkt	Der Drucker kann keine Daten für den Druck empfangen (Anzeige) aber es befinden sich weiterhin Daten im Druckerpuffer.
	Leuchtet nicht	Wenn der Drucker nicht drucken kann, weil: <ul style="list-style-type: none"><li>• der Test läuft</li><li>• der Drucker in der Initialisierungsphase ist</li></ul>
PROGRAM	Leuchtet	Wenn die PROGRAM Funktion für die Tasten des Bedienfeldes aufgerufen wurde.
	Leuchtet nicht	Wenn die normale Funktion des Bedienfeldes eingestellt ist.
SHIFT	Leuchtet	Wenn die SHIFT Funktion für die Tasten des Bedienfeldes aufgerufen wurde.
	Leuchtet nicht	Wenn die normale Funktion des Bedienfeldes eingestellt ist.

---

## Funktionstasten

Jede Funktionstaste hat drei verschiedene Funktionsmodi: Programm-, Normal- oder Shift-Modus.

- Die *Normale* Funktion der Tasten benötigt keiner besonderen Einstellung.
- Die *Programm*-Funktion wird durch Betätigen der PROGRAM Taste aufgerufen, wenn der Drucker nicht druckt. Wird diese Taste betätigt, während der Drucker eingeschaltet wird, wird das Einschaltungs Menü aufgerufen. Wenn diese Taste betätigt wird, während der Drucker eingeschaltet wird und bis die Anzeige `Release button` erscheint, wird das *Einschaltungs Menü* aufgerufen. Wird diese Taste betätigt, wenn der Drucker im Wait Zustand ist (READY Anzeige leuchtet), wird das *Programm-Menü* aufgerufen.
- Die *Shift* Funktion wird durch Betätigen der SHIFT Taste aufgerufen. Die Funktionstaste funktioniert nicht, wenn die Programmfunktion der Tasten aufgerufen wurde.

## ON LINE Taste

---

ON LINE

Normale  
Funktion

Je nach Druckerstatus, hat diese Taste verschiedene Wirkungen:

- Wenn die READY Kontrollanzeige an ist, wird bei Betätigen der Taste der Druck am Ende der Zeile gestoppt; wenn sich noch Daten im Eingabepuffer befinden erscheint, blinkt die READY Kontrollanzeige; andernfalls leuchtet die Kontrollanzeige nicht und die Anzeige `Wait` erscheint.
- Wenn READY nicht leuchtet oder blinkt, wird der Druck freigegeben und die READY Kontrollanzeige leuchtet auf.

Wird diese Taste beim Einschalten betätigt, erscheint die Meldung `Printing test` und der Druckertest wird ausgeführt. Um den Druckertest zu stoppen, erneut diese Taste betätigen.

---

Programm-  
Funktion

Diese Taste hat verschiedene Wirkungen je nach der Konfigurierung der Schnittstelle (parallel oder seriell):

- In paralleler Konfigurierung wird der Eingangspuffer gelöscht, es erscheint die Anzeige `Buffer cleared`;
  - In serieller Konfigurierung wird der Eingangspuffer gelöscht.
-

## LOAD/PATH Taste

---

LOAD	Normale Funktion	<p>Wird diese Taste betätigt, wenn der Drucker offline ist, bewirkt sie Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keine Wirkung wenn das Papier schon in den Drucker eingezogen wurde. Es erscheint die Anzeige <code>Invalid keypress</code>.</li><li>• Wenn kein Papier in den Drucker eingeführt ist, wird das Papier entsprechend der Einstellung des Transportwahlhebels eingeführt.</li></ul> <p>Wenn der Einzelblatteinzug installiert ist, wird das Papier aus dem eingestellten Papierfach zugeführt.</p>
------	------------------	---

<b>PATH</b>	Shift-Funktion	<p>Die PATH Taste ermöglicht die Auswahl des Papiertyps und funktioniert, wenn der Drucker offline ist. Auf dem Display werden nacheinander die verfügbaren Papiertypen angezeigt. Sobald der gewünschte Papiertyp angezeigt ist, die Taste loslassen und für mindestens 1 Sekunde nicht betätigen. Die folgenden Anzeigen erscheinen:</p> <p>Für die 4051/4056 plus Modelle: Fanfold - Labels - Fanfold Thru Asf - Manual - Bin 1 - Bin 2</p> <p>Für die 4051N/4056N plus Modelle: Fanfold - Labels - Manual</p>
-------------	----------------	---

---

## FF/PARK Taste

---

FORM FEED	Normale Funktion	Durch Betätigen dieser Taste während der Drucker offline ist: <ul style="list-style-type: none"><li>• Wird das Endlospapier geladen, zur folgenden Seite zugeführt oder, wenn es geparkt ist, zur ersten druckbaren Zeile zugeführt.</li><li>• Wird das Einzelblatt ausgeworfen, wenn es schon im Drucker war (max. 53 cm - 21 Zoll), oder ein neues Blatt zugeführt.</li></ul>
<b>PARK</b>	Shift-Funktion	Keine Wirkung wenn kein Papier im Drucker ist. Die Anzeige <code>Invalid keypress</code> erscheint. Endlospapier, das im Drucker ist, wird geparkt. Es erscheint die Anzeige <code>Parking paper</code> . Ein Einzelblatt, das im Drucker ist, wird ausgeworfen.
←	Programm Funktion	Die ← Funktion ermöglicht es, zum vorhergehenden Niveau im Drucker-Menü zurückzukehren.

---

## LF/QUIET Taste

---

LINE FEED	Normale Funktion	Die LINE FEED Funktion kann ausgeführt werden, wenn der Drucker offline ist. Diese Funktion führt einen Vorschub zur nächsten Druckzeile aus. Wird diese Taste länger als 1 Sekunde lang betätigt, wird das Papier kontinuierlich zugeführt.
<b>QUIET</b>	Shift-Funktion	Die QUIET Taste ermöglicht die Einstellung des leisen Drucks. Bei Betätigen dieser Tasten werden nacheinander die Meldungen Quiet OFF und Quiet ON angezeigt. Um die Quiet Funktion (leiser Druck) einzustellen, die Taste loslassen, wenn die Anzeige Quiet ON erscheint. Auf dem Display erscheint als Angabe des Druckerzustands die Meldung Quiet, Um den leisen Druck auszuschalten, die QUIET Taste loslassen, wenn Quiet OFF angezeigt ist. Wenn der leise Druck ausgewählt wird, wird er am Ende der aktuellen Zeile eingestellt.
→	Programm Funktion	<p>Die → Funktion ermöglicht den Übergang zum nächsten Niveau der Druckerkonfigurierung.</p> <p>Wenn die Anzeige SELECT MACRO erscheint, wird durch Betätigen der → Taste die aktuell benutzte Makro angezeigt. Durch Betätigen der ↑ und ↓ Tasten können alle verfügbaren Makros angezeigt werden (Anzeige MACRO n). Durch Betätigen der → Taste wird die angezeigte Makro ausgewählt und durch Betätigen der ↑ und ↓ Tasten werden die einstellbaren Parameter angezeigt.</p> <p>Den Parameter, den man verändern will, durch Betätigen der → Taste auswählen (der aktuell eingestellte Wert ist mit einem Sternchen (*) links neben dem Wert gekennzeichnet. Durch Betätigen der ↑ und ↓ Tasten kann ein neuer Wert ausgewählt werden, der dann durch Betätigen der → Taste eingestellt wird.</p>

---

## FONT Taste

---

↑ Normale Funktion Die ↑ (MICRO FEED) Funktion kann ausgeführt werden, wenn der Drucker offline ist und besteht in einem Mikrovorschub des Papiers. Wenn diese Taste niedergedrückt gehalten wird, wird das Papier mit einer Geschwindigkeit von 3,5 Zoll/Sekunde zugeführt.

---

### FONT

Shift-Funktion Die FONT Funktion wird aufgerufen. Diese Funktion ermöglicht es, eine der verfügbaren Schriften auszuwählen. Diese Taste niedergedrückt halten, oder innerhalb von 1 Sekunde betätigen, um die Werte zu durchlaufen. Die Taste loslassen und mindestens für 1 Sekunde nicht betätigen, um die aktuell eingestellte Schrift einzustellen. Die verfügbaren Schriften sind:  
Draft - Courier - Gothic - OCR-A - OCR-B für die 4051/4051N plus Drucker und  
Draft - Courier - Gothic - Boldface - Prestige - Script - Presentor - OCR-A - OCR-B für die 4056/4056N plus Drucker.

---

↑ Programm Funktion Die ↑ Taste ermöglicht es, die Funktionen des aktuellen Niveaus im Druckermenü rückwärts zu durchlaufen. Numerische Werte werden erhöht.

---

## PITCH Taste

---

↓	Normale Funktion	Die ↓ (MICRO FEED) Funktion kann ausgeführt werden, wenn der Drucker offline ist und besteht in einem Mikrovorschub des Papiers. Wenn diese Taste niedergedrückt gehalten wird, wird das Papier mit einer Geschwindigkeit von 3,5 Zoll/Sekunde zugeführt.
<b>PITCH</b>	Shift-Funktion	Die PITCH Funktion wird aufgerufen. Diese Funktion ermöglicht es, eine der verfügbaren Zeichendichten auszuwählen. Diese Taste niedergedrückt halten, oder innerhalb von 1 Sekunde betätigen, um die Werte zu durchlaufen. Die Taste loslassen und mindestens für 1 Sekunde nicht betätigen, um die aktuell eingestellte Zeichendichte einzustellen. Die verfügbaren Dichten sind (Zeichen/Zoll): 5 - 6 - 7.5 - 8.55 - 10 - 12 - 15 - 17.1 - 20
↓	Programm Funktion	Die ↑ Taste ermöglicht es, die Funktionen des aktuellen Niveaus im Druckermenü vorwärts zu durchlaufen. Im Falle von numerischen Werten, nehmen diese ab.

---

## PROGRAM Taste

---

PROGRAM	Normale Funktion	<p>Wenn diese Taste betätigt wird, während der Drucker eingeschaltet wird, wird das <i>Einschaltungs</i>menü aufgerufen. Wird diese Taste betätigt, wenn der Drucker offline ist (Anzeige leuchtet nicht), wird das <i>Programm</i>-Menü aufgerufen und die Programm-Funktionen der Taste sind gültig.</p> <p>Die PROGRAM Anzeige leuchtet auf, wenn die Funktion eingestellt wird. Wird diese Taste betätigt, wenn die PROGRAM Kontrollanzeige leuchtet, wird die Programm-Funktion ausgeschaltet und die Kontrollanzeige leuchtet nicht.</p>
	Programm Funktion	<p>Wenn diese Taste in einem <i>Druckermenü</i> betätigt wird, wird das Konfigurationsmenü verlassen und die neu eingestellten Werte werden gespeichert.</p> <p>Wenn Werte verändert wurden, erscheint die Anzeige <code>SAVE MACRO?</code>. Wenn die PROGRAM Taste betätigt wird, wird die aktuelle Druckereinstellung vorübergehend gespeichert und die Werte sind solange gültig, bis der Drucker ausgeschaltet wird. Wenn die → Taste betätigt wird, wird die aktuelle Druckereinstellung gespeichert und die Werte sind solange gültig, bis sie im Druckermenü verändert werden.</p>

---

## SHIFT Taste

---

SHIFT	Normale Funktion	<p>Die SHIFT Taste betätigen, um die Shift-Funktion der Tasten einzustellen. Die SHIFT Kontrollanzeige leuchtet auf und die Meldung <code>Shift</code> erscheint, solange dieser Modus eingestellt ist.</p>
	Shift-Funktion	<p>Wird diese Taste betätigt, wenn die SHIFT Kontrollanzeige leuchtet, schaltet die Shift-Funktion aus. Die Kontrollanzeige verlischt.</p>

---

## Akustische Meldevorrichtung

Dieser Drucker verfügt über eine akustische Meldevorrichtung, die bestimmte Druckerzustände anzeigt. Die akustische Meldevorrichtung meldet die verschiedenen Zustände wie folgt:

- 1 kurzer Ton (0,25 sec): ein BEL Code wurde übertragen; danach kehrt der Drucker in seinen normalen Zustand zurück.
- kontinuierlicher Ton: die Druckerabdeckung ist geöffnet worden. Die Druckerabdeckung schließen und sicherstellen, dass die Anzeige `Wait` erscheint (READY Kontrollanzeige aus) bevor die Druckerabdeckung wieder geöffnet wurde.
- 4 lange Töne: ein Fehlerzustand. Vgl. "[Fehlerbehebung](#)", um den Fehler zu beheben.
- 4 kurze Töne: das Papier ist zuende oder aus dem Drucker entfernt worden.

# Druckermenüs

Der Drucker kann gemäß der persönlichen Notwendigkeiten im *Einschaltungs*menü oder *Programm*-Menü eingestellt werden.

## Die Druckermenüs aufrufen

Die PROGRAM Taste ermöglicht den Zugang zu den Druckermenüs.

- Bei Betätigen der PROGRAM Taste, während des Einschaltens des Druckers, wird das *Einschaltungs*menü aufgerufen.
- Bei Betätigen der PROGRAM Taste, wenn der Drucker offline ist (READY Kontrollanzeige leuchtet nicht) wird das *Programm*-Menü aufgerufen.

**Wenn das gewünschte Druckermenü aufgerufen ist, sind die Programm-Funktionen, die oberhalb der Tasten angegeben sind, eingestellt.**

## Durchlaufen der Druckermenüs

Die folgenden Tasten sind wie folgt zu benutzen, um sich innerhalb des Druckermenüs zu bewegen:

- ↑ Um die Funktionen auf einem Niveau des Druckermenüs zu durchlaufen. Auf der Auswahlebene können die einstellbaren Werte der aktuellen Funktion durchlaufen werden.
- ↓ Um die Funktionen auf einem Niveau des Druckermenüs rückwärts zu durchlaufen. Auf der Auswahlebene können die einstellbaren Werte der aktuellen Funktion rückwärts durchlaufen werden.
- ← Um zum vorhergehenden Niveau des Druckermenüs zurückzukehren.
- Um zum nächsten Niveau im Druckermenü überzugehen. Auf der Auswahleben, stellt diese Taste den aktuellen Wert ein.

## Die Druckermenüs verlassen

Wenn die Druckerkonfigurierung verlassen werden soll, wie folgt vorgehen:

- *Einschaltungs Menü:* die PROGRAM Taste betätigen. Die neu eingestellten Werte werden automatisch gespeichert und das Konfigurierungsmenü verlassen. Der Drucker ist danach offline (READY Anzeige leuchtet nicht).
- *Programm-Menü:* die PROGRAM Taste betätigen. Wenn ein Wert verändert wurde, erscheint die Meldung SAVE MACRO?. Die PROGRAM Taste betätigen und die neuen Werte als aktuelle Werte zu benutzen (wenn der Drucker ausgeschaltet wird, werden sie gelöscht), oder die → Taste betätigen, um die Werte als permanente Werte zu speichern.

## Einschaltungs Menü

Die Voreinstellungswerte sind durch ein Sternchen gekennzeichnet (\*). Im *Einschaltungs Menü* können die folgenden Hauptfunktionen eingestellt werden:

INSTALLATION	Mit dieser Funktion werden allgemeine Parameter wie das Protokoll, die Emulation und die Sprache des Displays eingestellt.
INTERFACE	Schnittstelle. Diese Funktion definiert die Schnittstelle und Übertragungseigenschaften.
PRINT STATUS	Druckerzustand. Diese Funktion ermöglicht den Ausdruck der aktuell eingestellten Parameter.
RECALL FACTORY	Werksvoreinstellungen. Mit dieser Funktion können die Voreinstellungswerte eingestellt werden.

# Das Einschaltungs Menü aufrufen

1. Den Drucker gegebenenfalls ausschalten.
2. Die Taste betätigen, während der Drucker eingeschaltet wird. Es erscheint zuerst die Anzeige 4051 plus, 4051N plus, 4056 plus oder 4056N plus, danach die Anzeige Release button.
3. Die Taste loslassen. Es erscheint die Anzeige:

INSTALLATION

## Funktion INSTALLATION

---

### Wahl der Emulation

RECALL FACTORY

↑

INSTALLATION

↓

INTERFACE

BUZZER

↑

PROTOCOL

↓

IBM/EPSON MODE

→ oder ←

→ oder ←

IBM xxx

EPSON xxx


↑ oder ↓

↑ oder ↓

- |               |   |
|---------------|---|
| IBM XL III    | Emulation IBM XL III (4051/4051N plus – Voreinstellung)   |
| IBM XL 24 E   | Emulation IBM XL 24 E (4056/4056N plus – Voreinstellung). |
| IBM XL 24 AGM | Emulation IBM XL 24 E AGM (4056/4056N plus)               |
| EPSON FX      | Emulation EPSON FX Series (4051/4051N plus).              |
| EPSON LQ      | Emulation EPSON LQ 1050/2550 (4056/4056N plus).           |

## IBM Modus

### PROTOCOL




IBM C-SET (1/2)    **Auswahl der IBM Zeichensätze.**

NATION            **Auswahl der IBM Nationalen Zeichensätzen**

20 CPI            **Auswahl der IBM Schmalschrift.**

### - IBM Zeichensätze

#### 20 CPI



#### NATION

IBM set 1            **Auswahl des IBM CS1 Zeichensatzes.**

IBM set 2            **Auswahl des IBM CS2 Zeichensatzes.**

## - IBM Nationale Zeichensätze

IBM C-SET (1/2)

↑

NATION	→ oder ←	CP 437 (*)	↑ oder ↓
↓		...	↑ oder ↓
20 CPI		8859/15	↑ oder ↓

### Auswahl eines der folgenden IBM Code Pages

CP 437(*)	CP437 G	96 GREEK	CP850	CP851	CP 852
CP 853	CP 855	CP 857	CP 858	CP 860	CP 862
CP 863	CP 864	CP 865	CP 866	CP 867	CP 876
CP877	CP 1250	CP 1251	CP 1252	GOST	TASS
MAZOWIA	ISO 8859/1	ISO 8859/2	ISO 8859/3	ISO 8859/4	ISO 8859/5
ISO 8859/6	ISO 8859/7	ISO 8859/8	ISO8859/9	ISO8859/15	

**Die Zeichensätze CP 858 und ISO 8859/15 enthalten das Euro Zeichen.**

## - IBM Schmalschrift

NATION

↑

20 CPI	→ oder ←	No (*)	↑ oder ↓
↓		Yes	↑ oder ↓

IBM C-SET (1/2)

No Die Schmalschrift wird mit 17.1 Zeichen/Zoll gedruckt.

Yes Die Schmalschrift wird mit 20 Zeichen/Zoll gedruckt.

## EPSON Modus PROTOCOL

↑

EPSON MODE

→ oder ←

NATION            ↑ oder ↓

→ oder ←

USA ...

↓

EPSON C-SET    ↑ oder ↓

→ oder ←

Italics ...

### LINE MODE

NATION            Auswahl der EPSON Nationale Zeichensätze.

EPSON C-SET    Auswahl der EPSON Zeichensätze.

### - EPSON Nationale Zeichensätze

#### EPSON C-SET

↑

NATION

→ oder ←

USA (\*)            ↑ oder ↓

↓

...                ↑ oder ↓

#### EPSON C-SET

8859/15          ↑ oder ↓

### Wahl eines der folgenden nationalen Zeichensätze


USA (*)	FRANCE	GERMANY	ENGLAND	DENMARK1	SWEDEN
ITALY	SPAIN 1	JAPAN	NORWAY	DENMARK 2	SPAIN 2
LATIN A1	CP 437(*)	CP437 G	96 GREEK	CP850	CP851
CP 852	CP 853	CP 855	CP 857	CP 858	CP 860
CP 862	CP 863	CP 864	CP 865	CP 866	CP 867
CP 876	CP 877	CP 1250	CP 1251	CP 1252	GOST
TASS	MAZOWIA	ISO 8859/1	ISO 8859/2	ISO 8859/3	ISO 8859/4
ISO 8859/5	ISO 8859/6	ISO 8859/7	ISO 8859/8	ISO 8859/9	ISO 8859/15

**Die Zeichensätze CP 858 und ISO 8859/15 enthalten das Euro Zeichen.**

## - EPSON Zeichensätze

NATION

↑



Italic      **Auswahl des EPSON Italic Zeichensatzes.**

Graphic 1    **Auswahl des EPSON Graphic 1 Zeichensatzes.**

Graphic 2    **Auswahl des EPSON Graphic 2 Zeichensatzes.**

---

## Zeilenmodus

EPSON MODE

↑



LF=LF, CR=CR      **Bei Empfang eines LF Codes, wird nur ein Zeilenschritt ausgeführt. Bei Empfang eines CR Codes wird nur ein Wagenrücklauf durchgeführt.**

CR=LF+CR      **Wenn der Drucker einen CR Code empfängt, führt er einen Wagenrücklauf gefolgt von einem Zeilenschritt durch. Wenn der Drucker einen LF Code empfängt, wird nur ein Zeilenschritt durchgeführt.**

LF=LF+CR      **Wenn der Drucker einen LF Code empfängt, führt er einen Zeilenschritt gefolgt von einem Wagenrücklauf durch. Wenn der Drucker einen CR Code empfängt, führt er einen Wagenrücklauf durch.**

LF&CR=LF+CR      **Wenn der Drucker einen LF Code oder einen CR Code empfängt, werden sowohl ein Zeilenschritt als auch ein Wagenrücklauf ausgeführt.**

---

## Abreiß-/Sichtmodus

### LINE MODE

↑

TEAR/VIEW MODE	→ oder ←	Auto.advance 1s ↑ oder ↓
		(*)
		...
		Auto.advance 5s ↑ oder ↓
		Manual advance ↑ oder ↓
↓		No tear ↑ oder ↓

Auto.advance 1s ... 5s Das Papier wird nach der eingestellten Zeitspanne automatisch in die Abreiß-/Sichtposition gebracht (1 Sekunde - 5 Sekunden).

Manual advance Das Papier wird in die Abreiß-/Sichtposition gebracht, wenn die ON LINE Taste auf dem Bedienfeld betätigt wird.

No tear Die Einstellung der Abreiß-/Sichtposition ist ausgeschaltet. Diese Einstellung dient beim Druck auf Etiketten oder Papier für das eine Rückwärtsbewegung zu einem Papierstau führen kann.

---

## Sprache der Meldungen

### TEAR/VIEW MODE

↑

LANGUAGE	→ oder ←	English (*) ↑ oder ↓
		Italiano ↑ oder ↓

↓

### BUZZER


Mit dieser Funktion kann die Sprache der Meldungen eingestellt werden: Englisch (English) oder Italienisch (Italiano).

---

## Akustische Meldevorrichtung ein-/ausschalten

LANGUAGE

↑



↓

PROTOCOL

Mit dieser Funktion wird die akustische Meldevorrichtung ein- (enabled) oder ausgeschaltet (disabled).

---

## Funktion INTERFACE (Schnittstelle)


### Schnittstellentyp

INSTALLATION

HIGH GUARD LEVEL

↑

↑



↓

↓

PRINT STATUS

I/F TIME-OUT

Automatic     **Der Schnittstellentyp wird gemäß der empfangenen Daten automatisch eingestellt.**

Parallel       **Einstellung der parallelen Schnittstelle.**

Serial         **Einstellung der seriellen Schnittstelle.**

---

## Zeitsperre der Schnittstelle

### INTERFACE TYPE

↑

I/F TIME-OUT	→ oder ←	2 seconds (*)	↑ oder ↓
		...	↑ oder ↓
		30 seconds	↑ oder ↓

Diese Funktion definiert die Zeitsperre (2 bis 30 Sek.) nach der von einer Schnittstelle zur anderen umgeschaltet wird.

---

## Größe des Eingabepuffers

### I/F TIME-OUT

↑

INPUT BUFFER	→ oder ←	256 (DLL)	↑ oder ↓
		...	↑ oder ↓
		32K (No DLL) (*)	↑ oder ↓

Diese Funktion stellt den Eingabepuffer auf eine der folgenden Größen ein: 256, 4K, 8K, 16K oder 32 K. Bei Einstellung von 16K oder 32K ist das DLL nicht erlaubt. Das DLL funktioniert am Besten, wenn 256 eingestellt ist.

---

## Paralleler Schnittstellentyp

### INPUT BUFFER

↑

PARALLEL MODE	→ oder ←	Parallel CX	↑ oder ↓
		Bidirectional (*)	↑ oder ↓

### AUTOFEED SIGNAL

Parallel CX

Parallele Schnittstelle in Centronics monodirektionalem Modus.

Bidirectional

Parallele Schnittstelle IEEE 1284, bidirektionaler Standardmodus.

---

## AUTOFEED Signal

### PARALLEL MODE

↑

AUTOFEED SIGNAL

→ oder ←

Enabled

↑ oder ↓

↓

Disabled (\*)

↑ oder ↓

### SLCT-IN SIGNAL

Enabled

Die parallele Schnittstelle benutzt das AUTOFEED Signal.

Disabled

Die parallele Schnittstelle ignoriert das AUTOFEED Signal.

---

## SELECT-IN Signal

### AUTOFEED SIGNAL

↑

SLCT-IN SIGNAL

→ oder ←

Disabled (\*)

↑ oder ↓

↓

Enabled

↑ oder ↓

### SERIAL TYPE

Enabled

Die parallele Schnittstelle benutzt das SELECT-IN Signal.

Disabled

Die parallele Schnittstelle ignoriert das SELECT-IN Signal.

---

## Serieller Schnittstellentyp

### SLCT-IN SIGNAL

↑

SERIAL TYPE

→ oder ←

RS232C (\*)

↑ oder ↓

↓

RS422A

↑ oder ↓


### SERIAL MODE

Diese Funktion ermöglicht die Einstellung des seriellen Schnittstellentyps: RS-232/C oder RS-422/A.

## Serielle Verbindung

SERIAL TYPE

↑



↓


BAUD RATE

Serielle Schnittstellenverbindung: lokal (Local) oder fern (Remote).

## Baudrate

SERIAL MODE

↑



↓


WORD LENGTH

Diese Funktion stellt die Datenübertragungsgeschwindigkeit ein. Die verfügbaren Werte sind (in Bit/Sekunde): 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400.

## Datenformat

BAUD RATE

↑



↓


PARITY BIT

Einstellung des Datenformats: 7 oder 8 Bits.

## Paritätsprüfung

WORD LENGTH

↑



↓


BUFFER CONTROL

- Even Gerade Paritätsprüfung.
- Odd Ungerade Paritätsprüfung.
- Mark Keine Paritätsprüfung. Das Paritätsbit ist immer im Mark Zustand.
- Space Keine Paritätsprüfung. Das Paritätsbit ist immer im Space Zustand.
- None Keine Paritätsprüfung (nur für 8 Datenbits).

## Pufferprotokoll

PARITY BIT

↑



↓

ROBUST XON


Diese Funktion stellt das Übertragungsprotokoll ein: DTR oder XON/XOFF.

---

## Robust XON

BUFFER CONTROL

↑



↓

HIGH GUARD LEVEL


Diese Funktion stellt das Robust XON ein (Yes).

---

## Oberes Sicherheitsniveau

ROBUST XON

↑



↓

INTERFACE TYPE

Diese Funktion stellt das obere Sicherheitsniveau des Puffers zwischen 10 und 90% ein.

## Funktion PRINT STATUS (Druckerstatus)

- Die → Taste betätigen, um diese Funktion auszuwählen.

Es erscheint die Anzeige Printing test und der folgende Text wird gedruckt:

405x plus:                   CONTROLLER:78XXXXXX Rel.:x.xx GENERATOR: 78XXXXXX Rel.:x.xx

OPTIONS	CURRENT VALUES	MACRO1*	MACRO2	MACRO3	MACRO4
FONT	Draft	Draft	Draft	Draft	Draft
DRAFT MODE.	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
VERTICAL PITCH	6 lpp	6 lpp	6 lpp	6 lpp	6 lpp
LPI LOCK	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
FORM LENGTH	66 lines	66 lines	66 lines	66 lines	66 lines
TOP MARGIN	Line #1	Line #1	Line #1	Line #1	Line #1
BOTTOM MARGIN	Line #66	Line #66	Line #66	Line #66	Line #66
HORIZONTAL PITCH	10 cpp	10 cpp	10 cpp	10 cpp	10 cpp
CPI LOCK	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
LEFT MARGIN	Column #1	Column #1	Column #1	Column #1	Column #1
RIGHT MARGIN	Column #136 (4051/4056 plus models)	Column #136 (4051/4056 plus models)	Column #136 (4051/4056 plus models)	Column #136 (4051/4056 plus models)	Column #136 (4051/4056 plus models)
	Column #100 (4051N/4056N plus models)	Column #100 (4051N/4056N plus models)	Column #100 (4051N/4056N plus models)	Column #100 (4051N/4056N plus models)	Column #100 (4051N/4056N plus models)
SLASHED ZERO	No	No	No	No	No
MULTICOPY	No	No	No	No	No
PRINT DIRECTION	Soft. control	Soft. control	Soft. control	Soft. control	Soft. control

INTERFACE	
INTERFACE TYPE	Automatic
I/F TIME-OUT	2 seconds
INPUT BUFFER	32 k (No DLL)
PARALLEL MODE	Bidirectional
AUTOFEED SIGNAL	Disabled
SLCT-IN SIGNAL	Disabled
SERIAL TYPE	RS232C
SERIAL MODE	Local
BAUD RATE	9600 bps
WORD LENGTH	8 bit
PARITY BIT	None
BUFFER CONTROL	XON/XOFF
ROBUST XON	No
HIGH GUARDLEVEL	90% Buffer Size

PRINT ADJUSTMENT	
BIDI. ALIGNEMENT.	Offset: 0
TOP OF FORM	0/72 inches (4051/4051N plus Drucker)
	0/90 inches (4056/4056N plus Drucker)
TEAR PERFO ALIGN	0/72 inches (4051/4051N plus Drucker)
	0/90 inches (4056/4056N plus Drucker)

INSTALLATION	
PROTOCOL	IBM XL xx
<b>IBM MODE</b>	
IBM SET-C (1/2)	IBM set 1
NATION	CP437
20 CPI	No
<b>EPSON MODE</b>	
EPSON C-SET	Graphic 2
NATION	USA
LINE MODE	LF=LF, CR=CR
TEAR/VIEW MODE	Auto.advancels
LANGUAGE	English
BUZZER	Enabled

## Funktion RECALL FACTORY (Werkseinstellungen)

- Die → Taste betätigen, um diese Funktion einzustellen.

Die Werte aller Funktionen werden auf die Werksvoreinstellungen zurückgesetzt.

**Alle Werte sowohl im Einschaltungs Menü als auch im Programm-Menü werden auf die Voreinstellungen zurückgesetzt.**

Die folgende Tabelle zeigt die Voreinstellungen:

OPTIONS	CURRENT VALUES	MACRO1*	MACRO2	MACRO3	MACRO4
FONT	Draft	Draft	Draft	Draft	Draft
DRAFT MODE.	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
VERTICAL PITCH	6 lpp	6 lpp	6 lpp	6 lpp	6 lpp
LPI LOCK	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
FORM LENGTH	66 lines	66 lines	66 lines	66 lines	66 lines
TOP MARGIN	Line #1	Line #1	Line #1	Line #1	Line #1
BOTTOM MARGIN	Line #66	Line #66	Line #66	Line #66	Line #66
HORIZONTAL PITCH	10 cpp	10 cpp	10 cpp	10 cpp	10 cpp
CPI LOCK	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
LEFT MARGIN	Column #1	Column #1	Column #1	Column #1	Column #1
RIGHT MARGIN	Column #136	Column #136	Column #136	Column #136	Column #136
	(4051/4056 plus models)	(4051/4056 plus models)	(4051/4056 plus models)	(4051/4056 plus models)	(4051/4056 plus models)
	Column #100	Column #100	Column #100	Column #100	Column #100
	(4051N/4056N plus models)	(4051N/4056N plus models)	(4051N/4056N plus models)	(4051N/4056N plus models)	(4051N/4056N plus models)
SLASHED ZERO	No	No	No	No	No
MULTICOPY	No	No	No	No	No
PRINT DIRECTION	Soft. control	Soft. control	Soft. control	Soft. control	Soft. control

INTERFACE	
INTERFACE TYPE	Automatic
I/F TIME-OUT	2 seconds
INPUT BUFFER	32 k (No DLL)
PARALLEL MODE	Bidirectional
AUTOFEED SIGNAL	Disabled
SLCT-IN SIGNAL	Disabled
SERIAL TYPE	RS232C
SERIAL MODE	Local
BAUD RATE	9600 bps
WORD LENGTH	8 bit
PARITY BIT	None
BUFFER CONTROL	XON/XOFF
ROBUST XON	No
HIGH GUARDLEVEL	90% Buffer Size

PRINT ADJUSTMENT	
BIDI. ALIGNMENT.	Offset: 0
TOP OF FORM	0/72 inches
	(4051/4051N plus Drucker)
	0/90 inches
	(4056/4056N plus Drucker)
TEAR PERFO ALIGN	0/72 inches
	(4051/4051N plus Drucker)
	0/90 inches
	(4056/4056N plus Drucker)

INSTALLATION	
PROTOCOL	IBM XL xx
<b>IBM MODE</b>	
IBM SET-C (1/2)	IBM set 1
NATION	CP437
20 CPI	No
<b>EPSON MODE</b>	
EPSON C-SET	Graphic 2
NATION	USA
LINE MODE	LF=LF, CR=CR
TEAR/VIEW MODE	Auto.advancels
LANGUAGE	English
BUZZER	Enabled

# Programm-Menü

Die Voreinstellungswerte sind durch ein Sternchen gekennzeichnet (\*). Im *Programm-Menü* können die folgenden Hauptfunktionen eingestellt werden:

SELECT MACRO	Makroauswahl. Diese Funktion definiert vier verschiedene Makros, die vier verschiedene Arbeitsumgebungen schaffen, einzustellen.
PRINT ADJUSTMENT	Druckausrichtung. Diese Funktion ermöglicht die Einstellung der mechanischen Parameter und die Ausrichtung der ersten Druckzeile.
PRINT STATUS	Druckzustand. Diese Funktion ermöglicht den Druck der aktuellen Druckerkonfigurierung.
HEXADECIMAL DUMP	Hexadezimaler Ausdruck. Diese Funktion ermöglicht die Einstellung des hexadezimalen Drucks.

## Das Programm-Menü aufrufen

Um das *Programm-Menü* aufzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Sicherstellen, dass der Drucker offline ist (READY Kontrollanzeige leuchtet nicht).
2. Die PROGRAM Taste betätigen (PROGRAM Kontrollanzeige leuchtet). Die folgende Anzeige erscheint:

SELECT MACRO

# Funktion SELECT MACRO (Makro wählen)

## AUSWAHL DER MAKRO

HEXADECIMAL  
DUMP.

MACRO 4

↑

SELECT MACRO

→ oder ←

↑

MACRO 1

→ oder ←

↓

PRINT ADJUSTMENT

↓

MACRO 2

FONT	↑ oder ↓
DRAFT MODE	↑ oder ↓
VERTICAL PITCH	↑ oder ↓
LPI LOCK	↑ oder ↓
FORM LENGTH	↑ oder ↓
TOP MARGIN	↑ oder ↓
BOTTOM MARGIN	↑ oder ↓
HORIZONTAL PITCH	↑ oder ↓
CPI LOCK	↑ oder ↓
LEFT MARGIN	↑ oder ↓
RIGHT MARGIN	↑ oder ↓
SLASHED ZERO	↑ oder ↓
MULTICOPY	↑ oder ↓
PRINT DIRECTION	↑ oder ↓

Mit dieser Funktion wird eine der vier verfügbaren Druckerumgebungen eingestellt.

---

## Wahl der Schrift

### PRINT DIRECTION

↑

FONT

→ oder ←

Draft (\*)

↑ oder ↓

↓

...

↑ oder ↓

### DRAFT MODE

Boldface

↑ oder ↓

Diese Funktion ermöglicht die Einstellung der Schrift. Die folgenden stehen zur Verfügung: Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, für die 4051/4051N plus Drucker und Draft, Courier, OCR-B, Gothic, Prestige, Presentor, OCR-A, Script, Boldface für die 4056/4056N plus Drucker. Boldface kann nur eingestellt werden, wenn die proportionale Zeichendichte eingestellt ist. OCR-A und OCR-B können nur ausgewählt werden, wenn eine nicht proportionale Zeichendichte eingestellt ist.

---

## Standardschrift-Modus

### FONT

↑

DRAFT MODE

→ oder ←

Normal (\*)

↑ oder ↓

↓

High speed

↑ oder ↓

### VERTICAL PITCH

Diese Funktion bestimmt den Ausdruck in Standardschrift: Normal oder schnell (High Speed).

---

## Zeilenabstand

DRAFT MODE

↑

VERTICAL PITCH

→ oder ←

6 lpi (*)	↑ oder ↓
...	↑ oder ↓
12 lpi	↑ oder ↓
3 lp/30 mm	↑ oder ↓
...	↑ oder ↓
12 lp/30 mm	↑ oder ↓

↓

LPI LOCK

Diese Funktion bestimmt den Abstand zwischen den Druckzeilen als Zeilen/Zoll (6, 8, 12 lpi) oder Zeilen/30 mm (3, 4, 6, 8, 12 lp/30 mm).

---

## Zeilenabstand sperren

VERTICAL PITCH

↑

LPI LOCK

→ oder ←

Enabled	↑ oder ↓
Disabled (*)	↑ oder ↓

↓

FORM LENGTH

Enabled

Der Zeilenabstand kann nur mittels der Bedienfeldtasten verändert werden.


Disabled

Der Zeilenabstand kann mittels der Bedienfeldtasten oder über Software verändert werden.

## Seitenlänge

LPI LOCK

↑




Diese Funktion stellt die Seitenlänge als Anzahl der Zeilen ein (1 bis 126 Zeilen bei 1/6") oder als Standardformate (A4 oder A5).

## Oberer Rand

FORM LENGTH

↑




Diese Funktion stellt den oberen Rand als Zeilenzahl ein (bei 1/6"). Der Wert X entspricht der Anzahl der Zeilen, die in der Funktion FORM LENGTH eingestellt sind.

## Unterer Rand

TOP MARGIN

↑



Diese Funktion stellt den unteren Rand als Zeilenzahl ein (bei 1/6"). Der Wert X entspricht der Anzahl der Zeilen, die in der Funktion FORM LENGTH eingestellt sind.

## Zeichendichte

### BOTTOM MARGIN

↑

HORIZONTAL PITCH	→ oder ←	5 cpi	↑ oder ↓
		...	↑ oder ↓
		10 cpi (*)	↑ oder ↓
		...	↑ oder ↓
		20 cpi	↑ oder ↓
		...	↑ oder ↓
		Prop. Spacing	↑ oder ↓

↓

### CPI LOCK

Diese Funktion stellt die Zeichendichte auf einen der folgenden Werte ein: 5, 6, 7.5, 8.55, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi (Zeilen/Zoll) oder proportional.

## Zeichendichte sperren

### HORIZONTAL PITCH

↑

CPI LOCK	→ oder ←	Enabled	↑ oder ↓
		Disabled (*)	↑ oder ↓

↓

### LEFT MARGIN

Enabled


Die Zeichendichte kann nur mittels der Bedientast PITCH eingestellt werden.

Disabled

Die Zeichendichte kann mittels der Bedientast PITCH oder über Software eingestellt werden.

---

## Linker Rand




Diese Funktion definiert den linken Rand in Anzahl der Spalten. Die effektive Position hängt also von der aktuellen Zeichendichte ab.

---

## Rechter Rand

LEFT MARGIN




Diese Funktion definiert den rechten Rand in Anzahl der Spalten. Die effektive Position hängt also von der aktuellen Zeichendichte ab.

---

## Druckbild Null

RIGHT MARGIN



Diese Funktion wählt das Druckbild für Null mit Querstrich (Yes) oder ohne Querstrich (No).

---

## Mehrfachsätze

SLASHED ZERO

↑

MULTICOPY

→ oder ←

Yes

↑ oder ↓

No (\*)

↑ oder ↓

↓

PRINT DIRECTION

Diese Funktion stellt den Druck auf Mehrfachsätze (Yes) oder Einzelblätter (No) ein.

---

## Druckrichtung

MULTICOPY

↑

PRINT DIRECTION

→ oder ←

Unidirectional

↑ oder ↓

Bidirectional

↑ oder ↓

Soft. control (\*)

↑ oder ↓

↓

FONT

Diese Funktion stellt die Druckrichtung ein: monodirektional (unidirectional), bidirektional (bidirectional) oder Software-gesteuert (Soft. control).

---

## Funktion PRINT ADJUSTMENT (Druckausrichtung)

### Ausrichtung bidirektionaler Druck

SELECT MACRO.

TEAR PERFO ALIGN

↑

PRINT ADJUSTMENT

→ oder ←

↑

BIDI. ALIGNMENT

→ oder ←

Offset: +6

↑ oder ↓

...

↑ oder ↓

Offset: -6

↑ oder ↓

↓

PRINT STATUS

TOP OF FORM

Diese Funktion richtet den bidirektionalen Druck aus. Die Werte gehen von -6 bis +6. Wenn der vorhergehende Wert verändert wird, druckt der Drucker zwei Zeilen ‘|’ Zeichen, anhand der dann die Ausrichtung überprüft werden kann.

### Oberer Papierrand (ToF)

BIDI. ALIGNMENT

↑

TOP OF FORM

→ oder ←

0/72 inches (4051/4051N plus)

↑ oder ↓

0/90 inches (4056/4056N plus)

↑ oder ↓

...

792/72 inches (4051/4051N plus)

↑ oder ↓

990/90 inches (4056/4056N plus)

↑ oder ↓

↓

TEAR PERFO ALIGN

Diese Funktion stellt den oberen Papierrand in Einheiten zu n/72 Zoll (4051/4051N plus Drucker) oder n/90 Zoll (4056/4056N plus Drucker) ein. Die Werte liegen zwischen 0 und 792 für den 4051/4051N plus Drucker und zwischen 0 und 990 für den 4056/4056N plus Drucker. Sobald der Drucker auf Auswahlebene geht, wird die Zeichensequenz **\*\*x/72\*\*** (4051/4051N plus Drucker) oder **\*\*x/90\*\*** (4056/4056N plus Drucker) gedruckt, wobei x dem aktuellen ToF-Wert entspricht. Wird dieser Wert verändert, wird die neue Einstellung entsprechend gedruckt.

Vgl. **“Einstellung des oberen Randes”** im Abschnitt **“Papier laden”**.

## Abreißfunktion

TOP OF FORM

↑

TEAR PERFO ALIGN

→ oder ←

0/72 inches (4051/4051N plus) ↑ oder ↓

0/90 inches (4056/4056N plus) ↑ oder ↓

...

36/72 inches (4051/4051N plus) ↑ oder ↓

45/90 inches (4056 /4056N plus) ↑ oder ↓

↓

BIDI. ALIGNMENT

Diese Funktion richtet die Abreißfunktion in Schritten zu n/72 Zoll (4051/4051N plus Drucker) oder n/90 Zoll (4056/4056N plus Drucker) ein. Die Werte liegen zwischen -36 und 36 für den 4051/4051N plus Drucker und zwischen -45 und 45 für den 4056/4055N plus Drucker. Wenn zum Wertenniveau übergegangen wird, positioniert sich die Abreißperforierung des Papiers vor die Abreißkante. Durch Betätigen der ↑ oder ↓ Tasten, bewegt sich diese in Schritten von 1/72 bzw. 1/90 Zoll. Wenn sich die Perforierung in der gewünschten Position befindet, den Wert einstellen.

Vgl. "Ausrichten der Abreißzeile" im "Papier laden".



## Funktion HEX DUMP (Hexadezimaler Druck)

Diese Funktion kann in jedem Moment eingestellt werden. Um den hexadezimalen Druck einzustellen, wie folgt vorgehen:

1. Nachdem das *Programm-Menü* aufgerufen wird, die Hauptfunktion:

HEXADECIMAL DUMP

auswählen.

2. Die → Taste betätigen, um diese Funktion einzustellen. Durch Betätigen der ↓ Taste, werden nacheinander die folgenden Meldungen angezeigt.

HEX DUMP OFF

HEX DUMP ON

3. Um den hexadezimalen Druck einzustellen, die ↓ Taste loslassen, wenn die Meldung Hex dump ON erscheint, die → Taste betätigen, um diese Auswahl zu bestätigen. Von nun an druckt der Drucker die Daten sowohl im hexadezimalen Code als auch im ASCII Format.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46

0123456789ABCDEF

47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56

GHIJKLMNOPQRSTU

57 58 59 5A 0D 0A

WXYZ

4. Um den hexadezimalen Ausdruck zu stoppen, den Drucker offline schalten (READY Anzeige aus), erneut die PROGRAM Taste betätigen, und wie oben beschrieben vorgehen. Dieses Mal jedoch Hex dump OFF wählen.

# Papier laden

## Papierspezifikationen

Um einen sauberen Druck zu erhalten, sind folgende Papiermaße zu beachten:

### Endlospapier

		4051/4056 plus	4051N/4056N plus
<b>Breite</b>	Minimum	76 mm (3 Zoll)	76 mm (3 Zoll)
	Maximum (*)	406 mm (16 Zoll)	305 mm (12 Zoll)
<b>Länge</b>	Minimum	76 mm (3 Zoll)	76 mm (3 Zoll)
<b>Gewicht</b>	Minimum	55 g/m <sup>2</sup>	55 g/m <sup>2</sup>
	Maximum	80 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>
<b>Anzahl der Kopien</b>	1 Original plus 5 Kopien		
<b>Gewicht:</b>			
Erstes Blatt	Minimum	55 g/m <sup>2</sup>	55 g/m <sup>2</sup>
	Maximum	75 g/m <sup>2</sup>	75 g/m <sup>2</sup>
Andere	Minimum	55 g/m <sup>2</sup>	55 g/m <sup>2</sup>
	Maximum	75 g/m <sup>2</sup>	75 g/m <sup>2</sup>
Kohlepapier	Minimum	14 g/m <sup>2</sup>	14 g/m <sup>2</sup>
	Maximum	35 g/m <sup>2</sup>	35 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtstärke</b>	Maximum	0,52 mm (0,02 Zoll)	0,52 mm (0,02 Zoll)

(\*) Beim Druck auf Endlospapier, wenn der Einzelblatteinzug installiert ist (nur 4051/4056 Drucker), ist die maximal zulässige Breite 381 mm (15 Zoll).

## Einzelblatt

<b>Breite</b>	Minimum	102 mm (4 Zoll)
	Maximum	420 mm (16,6 Zoll)
<b>Länge</b>	Minimum	63,5 mm (2,5 Zoll)
<b>Gewicht</b>	Minimum	50 g/m <sup>2</sup>
	Maximum	120 g/m <sup>2</sup>
<b>Anzahl der Kopien</b>	1 Original plus 5 Durchschläge	
<b>Gewicht:</b>		
Erstes und letztes Blatt	Minimum	55 g/m <sup>2</sup>
	Maximum	75 g/m <sup>2</sup>
Andere Blätter	Minimum	45 g/m <sup>2</sup>
	Maximum	75 g/m <sup>2</sup>
Kohlepapier	Minimum	14 g/m <sup>2</sup>
	Maximum	35 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtstärke</b>	Maximum	0,52 mm (0,02 Zoll)


# Einzelblätter

Einzelblätter werden durch den Zuführungsschacht auf der Druckerobenseite eingeführt. Dabei kann auch Endlospapier eingelegt sein.


Wenn kein Endlospapier eingelegt ist, die folgenden Schritte ausführen; sonst zu "[Von Endlospapier auf Einzelblätter umschalten](#)" übergehen.

## Einzelblätter laden

1. Die Papierablage aufstellen: in Richtung Druckerrückseite ziehen und hochklappen, bis einrastet.
- Für die 4051N plus und 4056N plus Druckermodelle, die Papierstütze auf der Abdeckung einfach anheben.




4051/4056 plus Drucker




4051N/4056N plus Drucker

- Wenn die linke Papierführung der Papierablage der 4051 plus und 4056 plus Drucker ganz nach links verschoben wird, erfolgt der Ausdruck mit einem Abstand von 25 mm von linken Papierrand. Die rechte Papierführung der Papierbreite anpassen.



2. Die Papierstärkeneinstellung in Richtung Druckerrückseite drücken, und gemäß Papiertyp einstellen:

- Wenn ein Einzelblatt geladen wird, den Hebel ganz in Richtung Druckerhinterseite bewegen.
- Wenn Mehrfachsätze geladen werden, den Hebel erst in Richtung Druckerrückseite bewegen, dann für jede Kopie 1 Position in Richtung Druckervorderseite bewegen.
- Wenn mehrere Kopien mit Kohlepapier geladen werden, den Hebel erst in Richtung Druckerrückseite bewegen, dann für jede Kopie 2 Position in Richtung Druckervorderseite bewegen.




Nun kann für den ersten Ausdruck Papier eingelegt werden (vgl. weiter unten in diesem Kapitel). Wenn das Druckbild nicht den Erwartungen entspricht, den Walzenandruckhebel verstellen.


**Beim Druck auf Mehrfachsätze die Anweisungen befolgen, um Beschädigungen des Druckkopfes zu vermeiden.**

3. Den Drucker gegebenenfalls einschalten. Es erscheint die Anzeige Load Paper, wenn kein Papier in den Drucker eingeführt ist. Wird der Drucker eingeschaltet, wenn Papier eingeführt ist, erscheint die Anzeige Remove Paper und die Meldevorrichtung erzeugt vier kurze Töne.


Das Papier wird rückwärts transportiert (max. 24 Zoll - 610 mm) und ausgeworfen. Falls das Papier weiterhin im Drucker bleibt, erzeugt die akustische Meldevorrichtung 4 kurze Töne. Die PARK Taste betätigen, bis das Papier entgültig ausgeworfen ist. Es erscheint die Anzeige Load Paper.



4. Ein Einzelblatt durch den Zuführungsschacht einführen. Die LOAD oder FF Taste betätigen. Das Papier wird zur ersten druckbaren Zeile transportiert. Das Papier wird zur ersten druckbaren Zeile transportiert, die sich 4 mm (1/6 Zoll) unter dem oberen Papierrand befindet. Die letzte druckbare Zeile befindet sich 21 mm (0,81 Zoll) über dem unteren Rand der Seite.



4051/4056 plus Drucker




4051N/4056N plus Drucker

# Endlospapier


Das Endlospapier muss durch die Druckerrückseite zugeführt werden.

## Endlospapier einlegen

1. Die Papierablage anheben, senkrecht aufstellen und fest einstecken.
  - Für die 4051N plus und 4056N plus Druckermodelle, die Papierstütze auf der Abdeckung einfach anheben.




4051/4056 plus Drucker




4051N/4056N plus Drucker

2. Die Klappe der Transportvorrichtung anheben bis sie einrastet.




3. Den Transportmechanismus auf der Seite des Schnittstellensteckers entriegeln und ganz nach links schieben.




4. Falls die erste Spalte in einer bestimmten Position sein soll, kann der Transportmechanismus mit Hilfe der Skala ausgerichtet werden. Der Abstand zwischen zwei Strichen beträgt 1/10 Zoll.


5. Den Transportmechanismus in dieser Position verriegeln.




6. Den anderen Transportmechanismus mit dem rechten Rand des Papiers ausrichten. Die Papierführungen gleichmäßig über die Traktorwelle verteilen.




7. Die Klappen der Transportvorrichtungen öffnen.




8. Die Transportlöcher über die Nocken der Transporträder legen.




9. Die Klappen der Transportvorrichtungen schließen.




10. Die beiden Papierführungen auf der Traktorabdeckung mit den Papierunterlagen auf der Traktorwelle ausrichten. Die Traktorabdeckung schließen.



11. Die Papierablage in Richtung Druckerrückseite ziehen und vorsichtig herunterklappen, bis sie einrastet. Die Papierführungen auf der Papierablage gemäß der Papierbreite ausrichten.



12. Den Papiertransportwahlhebel auf Endlospapier einstellen. Durch Betätigen der PATH Taste (Shift Funktion) auf dem Bedienfeld überprüfen, ob Endlospapier eingestellt ist (Anzeige Fanfold).



13. Den Drucker gegebenenfalls einschalten (vgl. "[Anschluss an den Rechner](#)" weiter oben). Auf dem Display erscheint Load Paper.

14. Die LOAD/PARK oder FORM FEED Taste betätigen; das Papier wird vor den Druckkopf transportiert. Den Papierstapel so ausrichten, dass das Papier frei in den Drucker gezogen werden kann.


Das Papier wird bis zur ersten Druckzeile transportiert, d.h. der Druckkopf befindet sich 4 mm (1/6 Zoll) unter dem oberen Seitenrand. Um das Papier auszurichten, die Anweisungen im Abschnitt "[Einstellung des oberen Randes](#)". Die letzte druckbare Zeile befindet sich 8 mm (0,31 Zoll) über dem unteren Papierrand.

**Die zwei Zeilen oberhalb und zwei Zeilen unterhalb der Perforierung sollten nicht bedruckt werden.**


## Endlospapier parken

Wenn das Endlospapier geparkt werden soll, wie folgt vorgehen:

1. Sicherstellen, dass der Drucker offline ist (Anzeige `Wait` und `READY` Kontrollanzeige aus) und das Endlospapier an der letzten Perforierung abreißen.



4051/4056 plus Drucker



4051N/4056N plus Drucker

2. Erst die `SHIFT` Taste, dann die `PARK` Taste betätigen, um die Park Funktion einzustellen. Es erscheint die Anzeige `Parking paper`, und das Endlospapier wird zur Parkposition transportiert. Das Endlospapier ist noch auf der Transportvorrichtung eingespannt und kann jederzeit zugeführt werden.

- Wenn das Endlospapier, das geparkt werden soll zu lang ist, erscheinen nacheinander die Meldungen:
  1. `Tear-off paper`
  2. `Remove paper.`


Das gedruckte Papier abreißen und erneut die `PARK` Taste betätigen.

- Wenn das Endlospapier erneut zugeführt werden soll, sicherstellen, dass der Transportwahlhebel auf Endlospapier eingestellt ist und der Papiertyp (Funktion `Path`) auf `Fanfold` eingestellt ist.


## Von Endlospapier auf Einzelblätter umschalten

Soll auf Einzelblätter gedruckt werden und das Endlospapier ist noch nicht entnommen worden, kann dieses geparkt werden.

1. Der Drucker muss eingeschaltet und off line sein (Anzeige READY aus). Das Endlospapier an der letzten Perforierung abreißen.



4051/4056 plus Drucker



4051N/4056N plus Drucker

2. Der Übergang zum anderen Papiertyp kann wie folgt durchgeführt werden:
  - Erst die SHIFT Taste, dann die PATH Taste betätigen. Manual einstellen, und die SHIFT Taste betätigen, um die Einstellung zu verlassen. Das Papier wird rückwärts transportiert und es erscheint die Meldung `Enable path SS`. Den Papierwegauswahlhebel auf Einzelblatt eingestellt wird. Es erscheint dann die Meldung `Load paper`.oder
  - Das Endlospapier parken (Park Funktion). Der Zuführungsmodus Manual wird automatisch eingestellt, wenn das Einzelblatt geladen wird.

Der Drucker ist nun für die Zuführung von Einzelblättern bereit. Schritt 1 bis 5 des Abschnittes "[Einzelblätter laden](#)" ausführen.

# Einstellung des oberen Randes

Die Prozedur der Einstellung des oberen Randes ist auch für das Einstellen der ersten Druckzeile nützlich. Sie sollte deshalb sofort nach der Zuführung des Papiers ausgeführt werden. Den Drucker ggfls. einschalten und wie folgt vorgehen:

Überprüfen, dass der Drucker off-line ist (READY Anzeige leuchtet nicht). Wenn Endlospapier eingeführt ist, durch Betätigen der PARK Taste parken. Wenn ein Einzelblatt eingeführt ist, durch Betätigen der FF Taste auswerfen.

1. Die PROGRAM Taste betätigen. Es erscheint die folgende Anzeige:

SELECT MACRO

2. Die ↓ Taste betätigen, bis die folgende Meldung erscheint:

PRINT ADJUSTMENT

3. Die → Taste betätigen, um diese Funktion einzustellen. Es erscheint die folgende Anzeige:

BID. ALIGNMENT

4. Die ↓ Taste betätigen, bis die folgende Meldung erscheint.

TOP OF FORM

5. Die → Taste betätigen, um die Funktion einzustellen. Das Papier wird aus dem Drucker ausgeführt und zur TOF Position geladen. Der aktuelle Wert wird gedruckt und die folgende Meldung erscheint:

0/72 inches

(4051/4051N plus model)

oder

0/90 inches

(4056/4056N plus model)

Das Papier wird zur Sichtposition transportiert. Während die verfügbaren Werte durch Betätigen der ↑ und ↓ Tasten durchlaufen werden, wird das Papier entsprechend bewegt. Wird erneut die → Taste betätigt, wird der entsprechende Wert in der richtigen Position gedruckt. Danach wird das Papier in Sichtposition transportiert.

# Ausrichten der Abreißzeile

Bei der Verwendung von Endlospapier kann die Position der Papierabreißperforierung mit der Papierabreißkante an der Druckerabdeckung ausgerichtet werden.

**Dieser Vorgang kann jederzeit während des Drucks ausgeführt werden.**

Wie folgt vorgehen:

1. Sicherstellen, dass der Drucker offline ist (READY Kontrollanzeige leuchtet nicht, Meldung Wait auf dem Display).
2. Das Programm-Menü durch Betätigen der PROGRAM Taste aufrufen. Es erscheint die folgende Anzeige:

SELECT MACRO

3. Die ↓ Taste betätigen, bis die folgende Meldung erscheint:

PRINT ADJUSTMENT

4. Die → Taste betätigen, um die Funktion einzustellen. Es erscheint die folgende Meldung:

BID. ALIGNMENT

5. Die ↓ Taste betätigen, bis die folgende Meldung erscheint:

TEAR PERFO ALIGN

6. Die folgende vorübergehende Meldung erscheint:

Parking paper

Wird nun die → Taste betätigt, wird das Papier geparkt, wieder geladen und ein Seitenvorschub ausgeführt. Das Papier wird zur neuen Abreißposition transportiert.

Durch Betätigen der ↑ und ↓ Tasten werden die verfügbaren Werte durchlaufen und das Papier gleichzeitig entsprechend bewegt. Durch erneutes Betätigen der → Taste wird der angezeigte Wert eingestellt.

# Druckerwartung und Fehlerbehebung

## Den Drucker reinigen

**Sicherstellen, dass der Drucker seit mindestens 15 Minuten ausgeschaltet ist, bevor jegliche Reinigungsmaßnahme vorgenommen wird.**

Der Drucker sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um gleichbleibend guten Ausdruck zu erhalten.

- Eine neutrale Seifenlauge und ein weiches Tuch benützen, um den Schmutz vom Drucker zu entfernen.
- Keinen Alkohol, Verdünner oder ähnliches verwenden, da diese zum Entfärben oder Anlösen des Gehäuses führen können. Ebenso keine kratzenden Schwämme verwenden.
- Beachten, dass die elektrischen und mechanischen Teile des Druckers nicht beschädigt werden.


# Die Farbbandkassette ersetzen

Wenn der Druck heller wird, ist die Farbbandkassette verbraucht oder beschädigt. Die Farbbandkassette sollte bei ausgeschaltetem Drucker entnommen werden. Falls sie jedoch bei eingeschaltetem Drucker entnommen wird, muss der Drucker offline sein (Anzeige Wait).


**Sicherstellen, dass die neue Farbbandkassette eine original Compuprint Farbbandkassette ist. Andernfalls sind die Qualität und Leistungen des Produktes nicht gewährleistet.**

## 1. Die Druckerabdeckung abnehmen.

- Bei den Druckermodellen 4051N plus oder 4056N plus wird die Abdeckung nicht abgenommen, sondern hochgeklappt.




**4051/4056 plus Drucker**




**4051N/4056N plus Drucker**

2. Den Druckerwagen in die Mitte des Druckers schieben.



3. Die Farbbandkassette anheben, bis sie aus den Halterungen befreit ist.



Nun kann eine neue Farbbandkassette eingeführt werden. Die Beschreibung "*Installation der Farbbandkassette*" in Kapitel 2 ab Punkt 2 ausführen.

# Ausdruck des Druckertests

Der Druckertest kann gedruckt werden, wenn man die aktuelle Konfiguration des Druckers und den Drucker überprüfen will. Wie folgt vorgehen:

1. Die ON LINE Taste beim Einschalten des Druckers betätigt halten, es erscheint die folgende Anzeige.

Printing test

Der Drucker startet den Druck des Druckertests.

2. Die ON LINE Taste betätigen, um den Druckertest zu stoppen.

## Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle dient der Erkennung und Behebung von Fehlern, die beim Gebrauch des Druckers auftreten können. Wird ein Fehler nicht genannt oder durch keine der genannten Maßnahmen behoben, bitte den Kundendienst kontaktieren.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Kein Ausdruck	Anzeige Wait	Die ON LINE Taste betätigen.
	Schnittstellenkabel sind nicht richtig verbunden	Die Kabel an beiden Seiten fest einstecken.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Endlospapier wird nicht zugeführt	Papierperforierung ist gerissen	Gerissenes Papier entfernen und das nächste unbeschädigte Blatt einsetzen. Die Spannung auf dem rechten und linken Transportrad überprüfen. Gegebenenfalls durch verschieben der Transporträder einstellen. Vgl. " <a href="#">Papier laden</a> ".
	Das Papier ist nicht gerade auf den Transporträdern eingespannt	Papier neu laden und sicherstellen dass das Papier auf beiden Seiten richtig eingespannt ist.
	Der Transportwahlhebel ist auf Einzelblatt eingestellt.	Transportwahlhebel auf Endlospapier einstellen
Blasser Druck	Farbband wird nicht transportiert	Überprüfen, dass das Farbband richtig installiert ist (vgl. " <a href="#">Installation der Farbbandkassette</a> "). Den Spannkopf drehen, um zu überprüfen, dass das Farbband nicht klemmt.
	Farbband verbraucht oder beschädigt	Farbbandkassette ersetzen.
	Abstand zwischen Druckkopf und Papier zu groß	Papierstärkeneinstellhebel in Richtung Druckerrückseite bewegen, um den Abstand zu verringern
Dunkles, konturloses Druckbild	Abstand zwischen Druckkopf und Papier zu klein	Papierstärkeneinstellhebel in Richtung Drucker-vorderseite bewegen, um den Abstand zu vergrößern

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Druckertest wird nicht gedruckt	ON LINE Taste wurde nicht gedruckt, während der der Drucker eingeschaltet ist.	Den Vorgang erneut ausführen. Vgl. " <a href="#">Ausdruck des Druckertests</a> ".
	Wagenfehler	Die ON LINE Taste betätigen und die Sequenz wiederholen. Vgl. " <a href="#">Ausdruck des Druckertests</a> ".
Meldung Remove paper	Papier falsch eingelegt	Papier durch Betätigen der ↑ und ↓ Tasten in MICRO FEED Funktion.
Meldung Carriage error	Nicht behebbarer Wagenfehler	Den Drucker ausschalten. Mittels des Spannkopfes sicherstellen, dass das Farbband nicht blockiert ist. Den Drucker wieder einschalten (mindestens 3 Sekunden nach dem Ausschalten warten). Wenn das Problem nicht behoben ist, den Kundendienst kontaktieren.
Einzelblatt wird nicht zugeführt	Das Einzelblatt wurde nicht richtig eingelegt	Das Einzelblatt erneut durch den vorderen Zuführungsschacht einführen und sicherstellen, dass das Blatt die Zuführungsrollen erreicht.
		Die LOAD oder FF Taste betätigen.
	Die Papierstütze ist umgelegt (Endlospapier – nur 4051/4056 plus Drucker)	Die Papierstütze aufstellen und das Einzelblatt erneut einführen. Die LOAD oder FF Taste betätigen.

# Zusatzeinrichtungen

## LAN-Verbindung

Für die 4051/4056 plus Druckermodelle steht eine Ethernet 10/100 Base-T Schnittstelle zur Verfügung, die mit der seriellen Schnittstelle im Drucker installiert sein kann.


Für weitere Informationen lesen Sie bitte das „Installationshandbuch“ das Sie zusammen mit der „PRINTER SERVER ETHERNET 10/100 mMbit Multiprotocol“ CD-ROM erhalten.

## Der Einzelblatteinzug (nur 4051/4056 plus Modelle)

Dieser Einzelblatteinzug ermöglicht eine schnelle und automatische Zuführung der Einzelblätter und Mehrfachsätze. Die Installation des Einzelblatteinzugs kann leicht vom Benutzer ausgeführt werden. Es sind hierzu keine besonderen Werkzeuge notwendig. Die Benutzung des Einzelblatteinzuges ist einfach und bei angebrachter Installation und Behandlung funktioniert der Einzelblatteinzug problemlos. Die Einzelblätter sind in einem einstellbaren Papierbehälter enthalten und werden einzeln in den Drucker eingeführt. Nachdem das Blatt bedruckt worden ist, wird es auf die Ablage transportiert.

### Den Einzelblatteinzug auspacken


Den Einzelblatteinzug auspacken und überprüfen, dass alle Bestandteile vorhanden sind:




## Den Drucker vorbereiten

Sicherstellen, dass sich kein Papier im Drucker befindet und dass der Einzelblatteinzug mittels Bedienfeldtaste eingestellt ist. Vgl. "[Den Drucker konfigurieren](#)").

1. Den Drucker ausschalten.






2. Die Druckerabdeckung durch Drücken auf die beiden Knöpfe auf der Abdeckungsvorderseite entriegeln und anheben.




### 3. Die Papierstütze gegebenenfalls wie folgt abnehmen:

- aufstellen und in Richtung Druckervorderseite biegen;
- die rechte Seite der Papierablage herausheben
- die linke Seite der Papierablage herausheben.




**Die Druckerabdeckung und die Papierablage aufbewahren, da sie installiert werden müssen, falls der Einzelblatteinzug entnommen wird.**

4. Die Gummirollen (1) auf der Führungsschiene ganz nach rechts verschieben. Die Schutzkappe (2) auf dem Transportmechanismus auf der rechten Seite der Walze abnehmen.




5. Den Transportwahlhebel auf Einzelblatt einstellen.




## Montage des Einzelblatteinzugs


1. Die Papierstützen aus der Verpackung nehmen.




2. Zwei Papierstützen (1) auf die Metallschiene (2) anbringen, die sich über dem Eingabeschacht (3) befinden.




3. Zwei Papierstützen (4) auf die Metallschiene (5) anbringen, die sich über dem Ausgabeschacht (6) befinden.




4. Die Abdeckung des Papiersortierers aus der Verpackung nehmen.



5. Die obere Aussparung auf der Abdeckung (1) auf dem oberen Stift (2) auf dem Papiersortierer auflegen. Die Abdeckung nach unten drehen und herunterdrücken, bis sie einrastet.




6. Die Abdeckung muss wie gezeigt aufliegen.




Wenn der zweite Papierbehälter eingesetzt werden soll, ihn nun einsetzen:

- die beiden Kappen von der Rückseite des ersten Papierbehälters abnehmen.




- Den zweiten Papierbehälter in den ersten einschieben, wobei die beiden Haltebolzen einrasten müssen.




**Wenn der zweite Papierbehälter einmal eingesetzt ist, kann er nicht mehr abgenommen werden.**


7. Den Einzelblatteinzug etwas in Richtung Druckervorderseite gekippt auf dem Drucker aufsetzen und sicherstellen, dass die Haken (1) auf beiden Seiten richtig auf die Welle (2) der Druckwalze greifen. Den Einzelblatteinzug herunterkippen.



8. Die vordere Abdeckung auspacken.



9. Die vordere Abdeckung (1) die mit dem Einzelblatteinzug geliefert wurde, unter den Einzelblatteinzug einführen und auf dem Drucker auflegen.



# Papiereigenschaften

Damit der Einzelblatteinzug ordnungsgemäß funktioniert, müssen die folgenden Angaben beachtet werden. Die folgende Tabelle beschreibt die zugelassenen Papiermaße.

## Einzelblätter

Breite	Minimum	85,4 mm (6 Zoll)
	Maximum	381 mm (15 Zoll)
Länge	Minimum (Fach 1)	145 mm (5.7 Zoll)
	Minimum (Fach 2)	203 mm (8 Zoll)
	Maximum	355 mm (14 Zoll)
Gewicht	Minimum	60 g/m <sup>2</sup>
	Maximum	100 g/m <sup>2</sup>
Lagerung	Mindestens 5 Stunden vor Gebrauch bei 18 °C und 24°C° (64°- 75° F) bei 40% bis 60% relativer Feuchtigkeit.	

## Mehrfachsätze

Druckempfindliches Papier	Maximum 2 Kopien	
	Erstes Blatt	70 - 80 g/m <sup>2</sup>
	Kopien	40 - 60 g/m <sup>2</sup>
	Letztes Blatt	70 - 80 g/m <sup>2</sup>
Kohlepapier	Maximum 2 Kopien	
	Erstes Blatt	70 - 80 g/m <sup>2</sup>
	Kopien	35 - 40 g/m <sup>2</sup>
	Letztes Blatt	70 - 80 g/m <sup>2</sup>
	Kohlepapier	25 g/m <sup>2</sup>

**Die unbeschichtete Oberfläche muss rau sein.**


## Umschläge

Breite	Minimum	127 mm (5 Zoll)
	Maximum	254 mm (10 Zoll)
Länge	Minimum	101 mm (4 Zoll)
	Maximum	160 mm (6.5 Zoll)
Stärke	Minimum	0.10 mm (0.004 Zoll)
	Maximum	0.13 mm (0.005 Zoll)
Max. Stärke	max. 0.51 mm (0.020 Zoll)	
<b>Druckbereich</b>	Es sollte im Bereich mit gleichmäßiger Stärke gedruckt werden.	


## Papier laden

Wenn der Drucker für die Benutzung des Einzelblatteinzugs vorbereitet ist, die folgenden Schritte ausführen:


1. Den Hebel (1) auf der linken Seite des Einzelblatteinzugs nach oben ziehen, um den Papierbehälter zu öffnen.



2. Die linke Papierführung (2) entrasten: den Hebel (3) auf der oberen Seite der Führung umklappen. Die Führung in die gewünschte Position verschieben und hier einrasten.




3. Die gleichen Schritte auch für die rechte Papierführung ausführen, und die Führung der Papierbreite anpassen. Das Papier darf nicht klemmen.



4. Das Papier gut auffächern und fest in den Papierbehälter einstecken.




5. Das Papier fest in den Papierbehälter einstecken. Die rechte Papierführung der Papierbreite anpassen und sicherstellen, dass das Papier nicht klemmt. Beide Papierführungen durch Herunterdrücken der Hebel festklemmen.



Behälter	Kapazität	Gewicht
Behälter 1	100 Einzelblätter	80 g/m <sup>2</sup>
	35 Mehrfachsätze	
Behälter 2	100 Einzelblätter	80 g/m <sup>2</sup>
	35 Mehrfachsätze	
Papierablage	150 Einzelblätter	80 g/m <sup>2</sup>
	Mehrfachsätze	

6. Die Papierbehälter durch Herunterdrücken der beiden Schieber in die CLOSED Position schließen.



- Wenn der Papierbehälter geöffnet wird, das Papier neu einlegen.
- Wenn der Drucker einen Druckbefehl erhält, lädt er automatisch das Papier.

## Von Endlospapier auf Einzelblatteinzug umschalten


Wenn auf Endlospapier gedruckt wurde und der Drucker einen Befehl erhält, um ein Blatt aus dem Einzelblatteinzug zu laden:

1. Das Endlospapier parken: die SHIFT Taste, dann die PARK Taste betätigen, um die PARK Funktion einzustellen. Es erscheint die Anzeige `Parking paper`, und das Endlospapier wird zur Parkposition transportiert.
2. Den Papiertransportwahlhebel in die Einzelblattposition stellen und die ON LINE Taste betätigen.

## Ein Einzelblatt laden, ohne den Einzelblatteinzug zu entnehmen

Wie folgt vorgehen:

- Die Papierbehälter öffnen.
- Sicherstellen, dass der Drucker offline ist.
- Das Einzelblatt in den Zuführungsschacht einführen, bis es hemmt. Das Papier wie im Abschnitt "[Einzelblätter laden](#)" beschrieben zuführen.
- Wenn das folgende Papier wieder mit dem Einzelblatteinzug geladen werden soll, Papier in die Behälter einführen und die Behälter schließen.




## Endlospapier durch den Einzelblatteinzug benutzen

Mit diesem Drucker kann das Endlospapier auch bei installiertem Einzelblatteinzug (Zusatz) zugeführt werden.

Dabei darf es jedoch die maximale Breite von 381 mm (15 Zoll) nicht überschreiten. Es ist ratsam, vor dem regelmäßigen Gebrauch einen Drucktest durchzuführen.

1. Sicherstellen, dass das Endlospapier geparkt ist und der Drucker nicht arbeitet.
2. Erst die SHIFT Taste, dann die PATH Taste betätigen. Wenn auf dem Display die Anzeige Fanfold Thru ASF erscheint, die Taste loslassen und für mindestens 1 Sekunde nicht mehr betätigen.
3. Den Transportwahlhebel auf Endlospapier einstellen.



4. Das Papier wie oben beschrieben laden und mit dem Drucken beginnen. Das Endlospapier wird durch den Einzelblatteinzug zugeführt.

**Es ist ratsam, die Papierablagen vom Einzelblatteinzug abzunehmen, um den Papierauswurf zu erleichtern.**

## Den Einzelblatteinzug reinigen

Dieser Einzelblatteinzug arbeitet für lange Zeit ohne besonderer Wartung zu benötigen. Es ist ratsam:


- Den Staub auf dem Einzelblatteinzug zu entfernen, nachdem er vom Drucker abgenommen worden ist. Der Staub sollte mit einer weichen Bürste entfernt werden.
- Die Qualität der Mitnahmerollen und der Walze kann mit der Zeit nachlassen. Sie sollten deshalb regelmäßig mit einem flusenfreien Tuch und entsprechendem Reinigungsmittel gesäubert werden. Ihr Händler kann sie über das Reinigungsmittel informieren.

**Das Reinigungsmittel darf nicht für die Plastikteile des Druckers oder ASF benutzt werden, da es Plastik angreift.**


## Den Einzelblatteinzug entnehmen

Wenn der Einzelblatteinzug nicht mehr verwendet wird, muss er ausgeschaltet werden, indem eine andere Papiertransportart über das Bedienfeld ausgewählt wird. Vgl. "[Beschreibung des Bedienfeldes](#)".


1. Den Drucker ausschalten.



2. Die vordere Abdeckung abnehmen. Den Einzelblatteinzug in Richtung Druckervorderseite hochklappen und vom Drucker abheben.



3. Die Gummirollen (1) gleichmäßig über die Welle verteilen. Die Plastikmaske wieder aufsetzen (2).



4. Die Druckerabdeckung und die Papierablage wieder aufsetzen.

## Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle bietet Hilfestellung beim Erkennen eventueller Fehler und dessen Behebung. Wenn ein Problem nicht aufgeführt ist, oder durch die genannten Maßnahmen nicht behoben wird, bitte den Kundendienst benachrichtigen.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Der Einzelblatteinzug funktioniert nicht (Papier wird nicht zugeführt)	Die Papierbehälter sind nicht richtig installiert.	Die Papierbehälter in die richtige Position bringen.
	Die Bewegung der Walze wird nicht an den Einzelblatteinzug weitergegeben	Die Installation des Einzelblatteinzuges und das Eingreifen der Zahnräder überprüfen.
	Drucker nicht auf Einzelblatteinstellung eingestellt	Zuführung auf Einzelblatteinzug einstellen
	Kein Papier im Einzelblatteinzug	Papier in die Behälter einführen
	Verklemmtes Papier	Das verklemmte Papier entfernen und den Papierstapel neu einlegen
Mehr als ein Blatt wird zugeführt	Papier nicht genügend aufgefächert	Papier auffächern und neu einlegen
	Das Papier entspricht nicht den angegebenen Maßen oder ist beschädigt	Neues Papier, das den angegebenen Maßen entspricht, einlegen
Papier wird schief eingezogen	Das Papier ist beschädigt	Das Papier aus dem Papierbehälter entfernen und neues einlegen
Das Papier wird nicht richtig ausgeworfen	Die Papierablage ist voll	Das Papier von der Papierablage entfernen
	Das Papier entspricht nicht den Spezifikationen	Das Papier ersetzen.

# Druckerspezifikationen

## Druckeigenschaften

Druckkopf		
	4051/4051N plus	4056/4056N plus
Matrix	9 Nadeln	24 Nadeln
Durchmesser der Nadeln	0.30	0.20
Dauer des Druckkopfs	400 Millionen Zeichen	400 Millionen Zeichen
Farbband	Schwarz 3 Millionen Zeichen	

Druckgeschwindigkeit (cps)			
		4051/4051N plus	4056/4056N plus
HS Draft (Schnelle Standardschrift)		480	480
Standardschrift	10 Zeichen/Zoll	400	400
Schönschrift LQ	10 Zeichen/Zoll	120	133
	12 Zeichen/Zoll	120	160
	15 Zeichen/Zoll	120	200

<b>Throughput (Seiten/Stunde)</b>		
	4051/4051N plus	4056/4056N plus
HS Draft (Schnelle Standardschrift)	390	390
Standardschrift	370	370

<b>Druckmatrix (horizontal x vertikal)</b>			
		4051/4051N plus	4056/4056N plus
HS Draft (Schnelle Standardschrift)	10 Zeichen/Zoll	10 x 9	9 x 24
Standardschrift	10 Zeichen/Zoll	12 x 9	12 x 24
	12 Zeichen/Zoll	10 x 9	10 x 24
	15 Zeichen/Zoll	10 x 9	8 x 16
	17.1 Zeichen/Zoll	12 x 9	12 x 24
	20 Zeichen/Zoll	12 x 9	12 x 24
Schönschrift LQ	10 Zeichen/Zoll	20 x 18	36 x 24
	12 Zeichen/Zoll	20 x 18	30 x 24
	15 Zeichen/Zoll	20 x 18	24 x 16
	17.1 Zeichen/Zoll	20 x 18	36 x 24
	20 Zeichen/Zoll	20 x 18	30 x 24
	24 Zeichen/Zoll	-	24 x 16

### Druckdichte (in Zeichen/Zoll)

Normal	10 - 12 - 15
Breitschrift	5 - 6 - 7,5 - 8,55
Schmalschrift	17,1 - 20
Proportional	

### Druckspalten

136 bei 10 Zeichen/Zoll	233 bei 17,1 Zeichen/Zoll
163 bei 12 Zeichen/Zoll	271 bei 20 Zeichen/Zoll
204 bei 15 Zeichen/Zoll	

### Zeilenabstand

	4051/4051N plus	4056/4056N plus
	6, 8, 12 LPP	6, 8, 12 LPP
	3, 4, 6, 8, 12 Zeilen/30 mm	3, 4, 6, 8, 12 Zeilen/30 mm
	n/72, n/144, n/216 Zoll	n/72, n/144, n/216, n/360 Zoll

### Schriften

4051/4051N plus: Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B

4056/4056N plus: Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Boldface, Prestige, Script, Presentor

## Druckattribute

Schmalschrift, Breitschrift, Doppelte Höhe, Tiefdruck (\*), Hochdruck (\*), Unterstreichung (\*), Übestreichung, Schrägschrift (\*), Doppelter Anschlag, Fettdruck

Anmerkung: (\*) Graphikzeichen werden ohne Druckattribute gedruckt

## Auflösung (dpi)

	4051/4051N plus	4056/4056N plus
Horizontal	60, 72, 80, 90, 120, 144, 240	60, 80, 90, 120, 180, 240, 360
Vertikal	72, 144	90, 180

## Zeichensätze

ASCII	Normal + Schrägschrift
IBM PC Zeichensätze	CS1 und CS2
EPSON Nationale Variationen	USA, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Dänemark-1, Schweden, Italien, Spanien-1, Japan, Norwegen, Dänemark-2, Spanien-2, Lateinamerika
IBM/EPSON Zeichensätze	USA (CP 437), Griechisch (CP437-G), 96 Greek, Mehrsprachig (CP850), Griechisch (CP851), Ost Europa (CP 852), Türkisch (CP 853), Kyrillisch (CP 855), Türkisch (CP 857), Portugiesisch (CP 860), Hebräisch (CP 862), Kanada/Frankreich (CP 863), Arabisch (CP 864), Dänemark/ Norwegen (CP 865), Russisch (CP 866), Türkisch2 (CP 867), OCR-A (CP 876), OCR-B (CP 877), Zentraleuropa (CP 1250), Kyrillisch (CP 1251), Windows Latin ANSI (CP 1252), GOST, TASS, MAZOWIA
ISO Zeichensätze	Latin1 (ISO 8859/1), Latin2 (ISO 8859/2), Latin3 (ISO 8859/3), Latin4 (ISO 8859/4), Latin/Kyrillisch (ISO 8859/5), Latin/Arabisch (ISO 8859/6) Latin/Griechisch (ISO 8859/7), Latin/Hebräisch (ISO 8859/8), Latin5 (ISO 8859/9), Latin9 (ISO 8859/15)

## Strichcodes

UPC-A, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 128, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 2/5 Matrix, Postnet, Codabar

## Download

Standard-/Schönschrift in EPSON IBM + Native

## Papiervorschub

Zeilenvorschub 90 mSek bei 6 Zeilen/Zoll

Papiertransport 5 IPS

## Emulationen

	4051/4051N plus	4056/4056N plus
	EPSON FX Series	EPSON LQ 1050/2550
	IBM Proprinter XL III	IBM Proprinter XL 24E
		IBM Proprinter XL 24E AGM

## Papierhandhabung

<b>Kopien</b>	1+ 5	
<b>Stärke</b>	0,52 mm max.	
<b>Ausmaße</b>	Endlospapier	Breite: 76 bis 406 mm (3" bis 16") für 4051/4056 plus Breite: 76 bis 305 mm (3" bis 12") für 4051N/4056N plus
	Einzelblatt	Breite: 102 bis 420 mm (4" bis 16,6") Höhe: 63 bis 304 mm (2,5" bis 12")
<b>Papierweg</b>	Endlospapier	Hinten Schub
	Einzelblatt	Vorne Manuell
<b>Etiketten</b>	auf Endlospapier oder Einzelblatt	
<b>Umschläge</b>	Vorne Manuell oder durch Einzelblatteinzug	
<b>Transport rückwärts</b>	auf allen Papiertypen (max. 1" durch ASF)	
<b>Abreißkante</b>	unter der Druckzeile	
<b>Einzelblatteinzug (Zusatzeinrichtung)</b>		
	Papierbehälter	Kapazität: 100 Blatt pro Behälter
	Papiersortierer	Kapazität: 150 Blatt
	Kapazität	Breite: 85,4 bis 381 mm (6" bis 15") Länge: Behälter 1: 145 bis 355 mm (5,7" bis 14") Behälter 2: 203 bis 355 mm (8" bis 14")

## Physische und elektrische Eigenschaften

Schnittstelle	
Parallele Schnittstelle	IBM-Epson und Centronics kompatibel
	Bidirektional, IEEE 1284
	Puffer: bis zu 32 Kbytes geteilt mit DLL
	Nibble und Byte Modus
	7/8 Datenbits max. 100 KBPS
Serielle Schnittstelle	RS-232/C und 422/A
	600 bis 38400 Baud
	7/8 Datenbits
	DTR
	XON/XOFF
	Break
	Puffer: bis zu 32 Kbytes geteilt mit DLL
Automatisches Umschalten zwischen den Schnittstellen	

Betriebssicherheit	
MTBF	Mean Time Between Failure: 10000 Stunden @ 25% Duty Cycle
Druckkopf	(Draft) 400 Mio. Zeichen
Farbband	(Draft) 3 Mio. Zeichen

## Stromversorgung

220/240 Volt – 50 Herz.

## Geräuschpegel

4051 plus: 55 dBA

4056 plus: 54 dBA

## Maße

	4051/4056 plus	4051N/4056N plus
Höhe	173 mm (6,7 “)	186 mm (7,3“)
Breite	615 mm (24,2”)	520 mm (20,4“)
Tiefe	310 mm (12,2”)	310 mm (12,2“)
Gewicht	15 kg	13 kg

## Umweltbedingungen

### Lagerungsbedingungen

Temperatur	-40° bis 50° C
------------	----------------

Relative Feuchte	10% bis 90% RH (nicht kondensierend)
------------------	--------------------------------------

### Betriebsbedingung

Temperatur	10° bis 38° C
------------	---------------

Relative Feuchte	10% bis 90% RH (nicht kondensierend)
------------------	--------------------------------------

### Papierbedingungen

Temperatur	16° bis 24° C
------------	---------------

Relative Feuchte	40% bis 60% RH (nicht kondensierend)
------------------	--------------------------------------

## Zusatzeinrichtungen (nur 4051/4056 Druckermodelle)

LAN Schnittstellenplatine

Einzelblatteinzug

## Standards

ESD IEC 801-2

GS/EN 60950 (mit IT Power System) vom TÜV Product Service in Übereinstimmung mit IEC 950

VDE 0871/6.78 e VDE 875 in Übereinstimmung mit Klasse B (Radio Protection Mark)

ECMA 8,11,132